REVOX G36 Service Manual

On !Schallung für

Inhalt		Seite
1.	Allgemeines	2
2.	Arbeitsweise des Laufwerkes	2
2. 1.	Messungen und Einstellungen am Laufwerk	3
2. 1. 1.	Bandführung	, , 5
2. 1. 2.	Mechanische (Stop-) Bremsen	5
2. 1. 3.	Bandzug	6
2. 1. 4.	Andruckkraft der Gummirolle	6
2. 1. 5.	Bandendschalter	7
2.1.6.	Tonhöhenschwankungen	8
2. 1. 7.	Bandgeschwindigkeit	8
2.2.	Wartung und Pflege	8
2. 2. 1.	Reinigung	8
2.2.2.	Schmierung	9
2.2.3.	Wartung der Elektromagnete	9
2.2.4.	Drucktastenaggregat	9
2.3.	Auswechseln des Capstan-Aggregates	9
3.	Aufbau und Arbeitsweise des Elektronikteils	12
3. 1.	Einstellungen und Messungen am Elektronikteil	12
3. 1. 1.	Messgerate	12
3. 1. 2.	Entmagnetisierung	13
3. 1. 3.	Justierung der Tonköpfe	13
3. 1. 4.	Messungen im Wiedergabekanal	14
3. 1. 5.	Einstellung des Vormagnetisierungsstromes	16
3. 1. 6.	Messung des Aufnahme- Wiedergabefrequenzganges	16
3. 1. 7.	Einstellung der VU-Meter	17
3. 1. 8.	Einstellung der Kopfabschirmung	18
3. 1. 9.	Uebersprechdämpfung	18
3. 2.	Abgleich der HF - Sperrkreise	19
4.	Mögliche Fehler und deren Behebung	20
4. 1.	Fehler im Laufwerk	20
4.2.	Fehler im Elektronikteil	22
5.	Technische Daten 2- und 4-Spur	23
6.	Schaltschemas	
7.	Ersatzteilliste	

1. Allgemeines

Die REVOX Bauserie ist seit ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1956 ständig weiterentwickelt worden. Im mechanischen Aufbau hat das Gerät über die Modelle A 36 bis G 36 jedoch nur geringfügige Aenderungen erfahren, die grundlegenden Konstruktionen sind die gleichen geblieben.

Gegenüber seinen Vorgängertypen weist das REVOX G 36 als hauptsächliche Neuerung einen Hysterese-Synchron-Motor für den Capstanantrieb und VU-Meter zur Aussteuerungskontrolle auf. Ferner können Bandspulen bis zu einem Durchmesser von 26,5 cm (10 ½2") verwendet werden. Ein zusätzlicher Bandzugschalter gestattet die Anwendung von kleinen Amateurbandspulen.

Das Stereogerät G 36 ist entweder mit 2-Spur oder 4-Spur Tonköpfen ausgerüstet.

Die Konstruktion ist besonders auf die Anforderungen eines dauerhaften Betriebes bei minimaler Wartung ausgerichtet. Durch die Wahl des Drei-Motoren-Prinzipes wird die Mechanik wesentlich vereinfacht, und auf verschiedene Teile, die besonders starker Abnutzung unterliegen, wie Rutschkupplungen, Andruckfilze und Transportriemen, kann verzichtet werden.

Das Gerät besteht aus zwei übereinander angeordneten Baueinheiten:
Dem Laufwerkchassis, das neben den drei Motoren, den Bandführungselementen und
dem Drucktastenschalter die für den Bandtransport erforderlichen Nebenaggregate enthält. Das Laufwerk ruht auf dem Elektronik-Chassis, an dem die Verstärker, der HFGenerator und der Stromversorgungsteil montiert sind.

Sämtliche Tonfrequenzanschlüsse sind an Cinch-Buchsen geführt. Für das Zusammenschalten der REVOX Tonbandgeräte mit beliebigen anderen Geräten stehen die entsprechenden Kabel zur Verfügung.

2. Arbeitsweise des Laufwerkes

Beim REVOX Tonbandgerät werden für den Transport des Bandes 3 Motoren verwendet. Die beiden Bandspulen werden durch je einen Wickelmotor angetrieben, und der dritte, der Capstan (Ton-) Motor hat die Aufgabe, das Band mit konstanter Geschwindigkeit zu transportieren.

In allen Positionen werden Papst-Aussenläufermotoren verwendet. Die beiden Wickelmotoren sind Rohrläufer, die auch als Brems-Motor, ohne Polrucken laufen. Aus diesem Grund erfolgt die notwendige, leichte Bremsung des Vorratbandwickels durch ein elektrisches Gegendrehmoment am gezogenen Wickelmotor. Der Capstan-Motor ist ein Hysterese-Synchrontyp mit zusätzlicher Pendeldämpfung. Durch Einschalten der 6- oder 12-poligen Ständerwicklung wird die Bandgeschwindigkeit von 19,05, bzw. 9,5 cm/s bestimmt. Der Motor mit dem gesamten Capstanaggregat, die Andruckmechanik und der Kopfträger mit den Bandführungselementen sind als Einheit in einem Gussblock aus Leichtmetall zusammengefasst um eine unbedingte Parallelführung des Bandes zu gewährleisten.

Zwischen Capstanmotor und der dem Bandantrieb dienenden Capstanwelle ist ein schlupffreies, mechanisches Filter eingefügt, das aus einer Schwungmasse und einer elastischen Kupplungs-Anordnung besteht. Dieses Filter wirkt als mechanischer Tiefpass und gewährleistet die, in den technischen Daten genannte, hohe Gleichlaufkonstanz.

Bei normalem Vorlauf drückt eine von einem Elektromagneten betätigte Gummiandruckrolle das Tonband an die Capstanwelle. Die Kraft dieser Andruckrolle wird von einem besonderen Lager der Capstanwelle aufgenommen, wodurch die Lager des Capstanmotors geschont werden.

Der Lagerarm der Andruckrolle trägt die vordere Abschirmklappe für den Wiedergabekopf und ist mit einem Hebelsystem für die Bandabhebung im schnellen Vor- oder Rücklauf gekoppelt.

Ein weiterer Elektromagnet löst während des Betriebes die richtungsabhängig wirkenden Stahlbandbremsen an den Spulentellern. Wird dieser – beim Drücken der Stoptaste
oder bei Stromunterbrechung – stromlos, so werden die Stahlbänder durch Federn an
die Bremstrommeln gezogen und die Bandspulen gebremst. Die Servowirkung dieser
Bremsen gewährleistet, dass die jeweils gezogene Bandspule etwas stärker gebremst
wird als die ziehende. Dadurch werden Bandschlaufen vermieden.

Bis auf die Geschwindigkeitsumschaltung werden alle Betriebsfunktionen mit einem Drucktastenschalter betätigt, dessen Kontakte funkenentstört sind. Ein Auslösemagnet (Endschaltermagnet) bringt die jeweils gedrückte Taste in ihre Ruhelage zurück, wenn das Band abgelaufen oder gerissen ist. Der Endschaltermagnet wird von einem Schalter SE (siehe Schemas) gesteuert, der über einen Fühlhebel vom Bandzug betätigt wird. Dieser Fühlhebel ist im Bandführungselement (3 in Fig. 1 & 8) rechts neben dem Kopfträger untergebracht. Bei Geräten deren Fabrikationsnummern niedriger als 36 500 sind, wird dagegen der Schalter SE vom Bandzug geschlossen gehalten zur Betätigung eines verzögert abfallenden Relais RE, das den Kontakt RE für den Endschaltermagnet offen hält. Bei kurzzeitigen Bandschlaufen wie z.B. im Anlaufmoment oder bei Klebestellen wird durch die so verzögerte Steuerung das Gerät nicht unnötig abgeschaltet. (Siehe Teilschema A: 6.)

Bei Geräten mit Nummern ab 36 500 und höher (äusserlich auch erkennbar am Bandendschalter aus vergoldeten Drahtbügel-Kontakten, die vom Bandzug offen gehalten werden) wird im Anlaufmoment durch ein abfallverzögertes Relais R. St. eine höhere Spannung als im Betrieb an die Wickelmotoren gelegt, um sofort den notwendigen Bandzug sicherzustellen. (Siehe Teilschema B und Schema 7.736.001 - 002; 6.)

Die neben den Bandführungen an beiden Seiten des Kopfträgers angebrachten Umlenkbolzen gewährleisten einen relativ konstanten Bandzug über den ganzen Ablaufbereich der Bandspulen. Die an diesen Umlenkbolzen erzeugte Gleitreibung nimmt mit kleiner werdendem Wickeldurchmesser der Spule ab und kompensiert so den Einfluss des vom elektrischen Gegendrehmoment erzeugten steigenden Bandzugs. Das Bandzählwerk wird über ein Gummischnurring von der rechten Spulentrommel angetrieben und zählt deren Umdrehungen. Alle für das Laufwerk erforderlichen Gleich- und Wechselspannungen liefert das Netzteil auf dem Elektronik-Chassis.

Fernsteuerung


Ueber den Fernsteueranschluss, der nach Entfernung des Blindsteckers in der rückseitigen Anschlussplatte zugänglich wird, kann die Funktion des Andruck- und des Bremslüftmagnets ferngesteuert werden. Damit lässt sich das Gerät je nach den am Drucktastenschalter gedrückten Tasten für Aufnahme oder Wiedergabe starten und stoppen.


Achtung! Bei Nichtgebrauch der Fernsteuerung muss sich der Blindstecker in der Anschlussbuchse befinden, da das Gerät sonst nicht anläuft.

2. 1. Messungen und Einstellungen am Laufwerk

Für die Ueberprüfung der Laufwerksfunktionen benutzt man zweckmässigerweise eine 1000 m Spule (25 oder 26,5 cm Ø) Langspielband auf Polyesterbasis (z.B. Agfa PE 31), sowie eine gleiche Leerspule.

Will man die Abdeckplatte entfernen, um die unten genannten Einstellungsarbeiten durchzuführen, oder die darunter befindlichen Kofferschrauben zu lösen, so sind die





Bedienungsknöpfe und Rändelscheiben nach oben abzuziehen. Ferner sind die drei Befestigungsschrauben jedes Bandspulentellers (1 in Fig. 2), die beiden Federstifte der Andruckarm-Abdeckung (2) sowie die Schlitzschrauben der Kopfabdeckung und der Abdeckplatte abzuschrauben. Beim späteren Zusammenbau achte man durch gleichmässiges Anziehen der Spulentellerbefestigungsschrauben (1) darauf, dass die Spulenteller nicht schlagen. Gegebenenfalls ist eine um 120 versetzte Montage der Spulenteller erforderlich.

2. 1. 1. Bandführung

Die Bandhöhenführung ist durch die Führungseinheiten beiderseits des Kopfträgers (3) und durch den Bandführungsbolzen (4) zwischen Wiedergabekopf und Capstanachse gegeben. Diese Führungen sind fest mit dem Chassis verbunden und sollen nicht verstellt werden. Die Tellerhöhenjustierung erfolgt durch Unterlegscheiben unterschiedlicher Dicke, die nach Entfernen der Bremsrollen auf die Achse des Wickelmotors gesteckt werden. Zum Entfernen der Bremsrolle schraube man in die Gewindelöcher (1) ausreichend lange M 3 Schrauben und benutze sie als Handgriff, um die Bremsrolle nach oben abzuziehen. Die Höhe der Auflageteller ist so einzustellen, dass das laufende Tonband weder am oberen noch am unteren Flansch einer einwandfreien, nicht schlagenden Bandspule streift.

Bei dieser Arbeit ist besondere Vorsicht geboten, damit das Stahlbremsband nicht geknickt, und damit unbrauchbar wird. Zweckmässigerweise entfernt man das Stahlband bevor die Bremsrolle demontiert wird.

2. 1. 2. Mechanische (Stop-) Bremsen

Die Einstellung der Servobremsen geschieht im stromlosen Zustand des Bremsmagneten, also bei gedrückter Stoptaste. Der Metallwinkel (5) am hinteren "festen "Ende des Bremsbandes muss durch die am Bremsbandhebel befindliche Blattfeder gegen sein Widerlager gedrückt sein.

Durch sorgfältiges Richten in den Befestigungsnieten wird das Bremsband (6) so eingestellt, dass es beim Bremsvorgang mit seiner ganzen Breite auf dem Bremsbelag anliegt.

Das Bremsmoment kann mit einer Federwaage gemessen werden.




Fig. 3

Dazu wird an das Bandende eines Wickels von 10 cm Ø mit Klebeband eine Büroklammer befestigt, die Federwaage dort eingehängt und der auf den betreffenden Bandteller gelegte Bandwickel in normaler Betriebsrichtung mit der Federwaage abgezogen. Dabei muss an dieser ein Wert zwischen 160 und 220 g angezeigt werden, wobei an beiden Bandtellern die Werte möglichst gleich sein sollten. Werden die genannten Zahlen über- oder unterschritten, so ist durch Versetzen der Bremszugfeder (7) in ein anderes Loch eine Aenderung zu erzielen.

Nach dem Auswechseln einer Bremsrolle oder eines Bremsbandes muss die Bremsmechanik und der Hub des Bremslösemagneten neu eingestellt werden. Wenn nötig, sind die Spannhebel (9 in Fig. 2) durch leichtes Biegen so einzustellen, dass sie bei Betätigung der Abhebebolzen (8 in Fig. 2) gleichzeitig abheben. Der Hub des Bremslösemagneten, der beim Bandlauf die Bremsbänder von ihren Rollen abhebt, lässt sich nach Lösen der beiden M 4 Muttern (10 in Fig. 2) durch Verschieben des Magneten in den Schlitzlöchern verändern. Durch gleichzeitiges Drücken der Betriebs- und Stoptaste wird der Magnet erregt. Jetzt verschiebt man den Bremslösemagneten soweit nach hinten, bis die Bremsbänder 0,1 bis 0,2 mm von der Bremsrolle abheben. In dieser Stellung werden die Befestigungsmuttern wieder festgezogen.


Die Oberfläche des Bremsbandes muss sauber gehalten werden. Verschmutzungen oder Knickstellen beeinträchtigen das Funktionieren der Bremsen. Auf keinen Fall dürfen die Bremsflächen gefettet oder geölt werden.

2. 1. 3. Bandzug

Der Betriebsbandzug wird beim REVOX Gerät teilweise durch ein elektrisches Gegendrehmoment, teilweise durch eine wickelabhängige Reibungsbremsung am linken Umlenkbolzen erzeugt, er kann sich durch Alterung mechanischer Teile nicht verändern.


2. 1. 4. Andruckkraft der Gummirolle

Die Kraft, mit der die Andruckrolle durch den Magneten gegen die Capstanwelle gepresst wird, kann mit einer Federwaage gemessen werden, deren Haken am Andruckarm in Höhe der Andruckrolle (Fig. 4) befestigt wird.



Man spielt ein Band ab, auf dem ein konstanter Ton aufgezeichnet ist. Dabei ziehe man mit der Federwaage die Andruckrolle soweit von der Capstanwelle ab, bis der Ton hörbar tiefer wird. Der in diesem Falle abzulesende Wert soll 1,7 kg betragen. Ist dies nicht der Fall, so kann der erforderliche Wert an der Federjustierschraube (13 in Fig. 5) eingestellt werden. Diese Schraube ist, nach dem Entfernen der Lautsprecherschallwand, unterhalb des Laufwerkchassis am Andruckgestänge zugänglich.

Ist der genannte Wert auf diese Weise nicht einzustellen, so prüfe man die Justierung des Andruckmagneten (11 in Fig. 5). Im angezogenen Zustand des Magneten soll zwischen Hebel und Hartpapierscheibe ein Luftspalt von ca. 0,5 mm eingehalten werden. (A in Fig. 5) Dabei muss der Magnetanker bis an seinen Anschlag durchgezogen haben. Letzteres lässt sich überprüfen, indem man die Andruckrolle etwas vom Capstan wegzieht. Dabei darf sich der Magnetanker nicht bewegen. Wenn nötig kann nach Lösen der M 4 Muttern an der Chassisoberseite des Laufwerkes (12 in Fig. 6) der Magnet in die richtige Lage gebracht werden.



2.1.5. Bandendschalter

A. Photoelektrischer Bandendschalter

Geräte mit Fabrikationsnummern über $58\,000$ sind mit einem neuartigen kontaktlosen Bandendschalter ausgerüstet. Dieser besteht aus einer Lichtquelle (Osram 3644), dem Fotowiderstand ORP 62 und der Schaltelektronik mit zwei Transistoren . (siehe Fig. 1)

Der im rechten Umlenkbolzen eingebaute Fotowiderstand besitzt einen Dunkelwiderstand von \sim .100 k Ω und einen Hellwiderstand von < 3300 Ω . Beim Uebergang von Dunkel auf Hell sorgt eine Kippschaltung dafür, dass der Endschaltermagnet erregt wird. Im Ruhezustand (unbeleuchteter Fotowiderstand) sind beide Transistoren gesperrt. Sobald Licht auf den Fotowiderstand fällt, wird T1 geöffnet wodurch ein Kollektorstrom zu fliessen beginnt. Durch die entstehende Spannung am Endschaltermagnet wird auch T2 geöffnet. Da T2 schaltungsmässig parallel zum Fotowiderstand liegt, wird durch die Mitkopplung der Kollektorstrom von T1 sehr schnell auf den Sättigungswert erhöht.

Der Endschaltermagnet kann in der vorliegenden Schaltung nur durch Unterbrechen der Speisespannung zum Abfallen gebracht werden.

B. Mechanische Bandendschalter

Es ist darauf zu achten, dass die Beweglichkeit des Fühlhebels im rechten Bandführungselement (3 in Fig. 1) nicht durch Bandrückstände beeinträchtigt wird.

Bei den Geräten bis zur Fabrikationsnummer 36 500 betätigt der Fühlhebel einen Mikroschalter (SE im Schema A) der in Betriebsstellung vom Bandzug geschlossen gehalten wird. Der Schaltpunkt dieses Schalters wird durch Lösen seiner Befestigungsschrauben und seitliches Verdrehen eingestellt. Der Mikroschalter soll sich in dem Augenblick schliessen, wo der vom Tonband berührte Teil des Fühlhebels ca. 0,5 - 1,0 mm über den Aussendurchmesser des rechten Bandführungselementes herausragt.

Bei den Geräten mit höheren Fabrikationsnummern als 36 500 betätigt der Fühlhebel einen Schalter mit vergoldeten Drahtkontakten. Der Schalter wird hier in Betriebsstellung offen gehalten (Siehe SE im Schema B und 7,736.001 - 002). Sein Schaltpunkt wird durch geeignetes Verbiegen des längeren, am Fühlhebel anliegenden Drahtkontaktes justiert. Der Schalter soll sich in dem Augenblick öffnen, wo der vom Tonband berührte Teil des Fühlhebels ca. 0,5 - 1,0 mm über den Aussendurchmesser des rechten Bandführungselementes (3 in Fig. 1) herausragt.

Der zweite, kurze Kontaktbügel soll am Schaltpunkt um ca. 0,3-0,5 mm nachfedern (nachlaufen). Eine Justierung geschieht durch geignetes Biegen der Kontaktdrähte.

Es ist darauf zu achten, dass dem Fühlhebel noch genügend Spielraum innerhalb der Einkerbung des Bandführungselementes bleibt, innerhalb dessen sich der Kontakt noch nicht schliesst. Es wird damit verhütet, dass die Maschine wegen einer kleinen Bandunregelmässigkeit (z.B. Klebestelle) abstellt.

Für diese Justierungsarbeiten wird der Fühlhebel am besten von Hand betätigt.

2. 1. 6. Tonhöhenschwankungen

Die in den technischen Daten genannten Werte für die Tonhöhenschwankungen sind gemäss der genormten Ohr-Empfindlichkeits-Kurve bewertete Spitzenwertmessungen. Wenn ein Gleichlaufschwankungs-Messgerät, z.B. EMT 420, nicht vorhanden ist, empfiehlt sich eine vergleichende Messung mittels Kathodenstrahloszillograph, wie sie z.B. in Heft 7/1963, S. 223 ff. der Zeitschrift FUNKTECHNIK beschrieben ist.

Die auf solche Weise erhaltenen Werte lassen sich jedoch nicht mit denen der Norm-Messung vergleichen.

Höhere Wobbelfrequenzen lassen auf eine schlagende Capstanwelle, eine deformierte Gummiandruckrolle oder einen Fehler im Capstanantrieb schliessen. Sehr langsame Gleichlaufschwankungen deuten auf einen Fehler in der Bremsung des Vorratswickels.

2. 1. 7. Bandgeschwindigkeit

Die absolute Bandgeschwindigkeit kann mit einem Bandstück definierter Länge bestimmt werden. Für eine Messzeit von 60 Sekunden benötigt man bei der Bandgeschwindigkeit 9,53 cm/s ein Messband von 5,715 m Länge, bei einer Bandgeschwindigkeit von 19,05 cm/s ein Messband von 11,43 m Länge. Um Anfang und Ende des Messbandes beim Durchlauf ermitteln zu können, benutzt man als Messband zweckmässigerweise ein Stück normales Tonband, das zwischen farbiges Vorspannband geklebt wird.

Beim betriebswarmen Gerät darf die Geschwindigkeitsabweichung an keiner Stelle des Bandwickels grösser als 0,3% sein.Bei grösseren Abweichungen untersuche man den Capstanantrieb bzw. das Bremsensystem.

2. 2. Wartung und Pflege

2. 2. 1. Reinigung

Für einen störungsfreien Betrieb ist es unbedingt erforderlich, die Berührungsflächen des Tonbandes regelmässig zu reinigen. Hierzu gehören neben den Bandführungselementen und der Capstan-Achse mit Andruckrolle hauptsächlich die Tonköpfe. 4-Spur Stereoköpfe sind in dieser Hinsicht besonders anspruchsvoll. Selbst für das Auge unsichtbare Bandrückstände können zu einer Beeinträchtigung der Aufnahme- und Wiedergabeeigenschaften führen.

Zur Reinigung von losem Bandstaub dient ein Pinsel sowie ein weicher Lappen. Zur Entfernung festsitzender Bandpartikel von den Kopfflächen, hat sich ein mit einem Wattebausch umwickeltes Holzstäbchen, (Q - Tip) mit Tetrachlorkohlenstoff oder Alkohol (80 - 90 %ig) getränkt, als praktisch erwiesen. Es muss jedoch vermieden werden, dass diese Lösungsmittel mit den Abdeckplatten in Berührung kommen. Auf keinen Fall dürfen für die Reinigung der Tonköpfe metallische Gegenstände verwendet werden.

Die Capstanwelle und die Andruckrolle reinigt man mit Alkohol.

2.2.2. Schmierung

Der Capstanmotor, das Capstanlager und die Wickelmotoren sind mit Sinterlagern ausgerüstet. Die Oelmenge der Sinterlager ist für deren gesamte Lebensdauer bemessen. Zum Auswechseln der Lager sind die Motoren der nächsten REVOX-Werksvertretung einzusenden.

Bei Wickelmotoren mit Kugellagern (Serie I und II) ist es ratsam die Kugellager zu ersetzen, wenn die Fettreserve aufgebraucht ist. Die entsprechenden Oelfilze sind in Teresso 43 (Esso) zu tränken.

Bei Abnützungserscheinungenan der Capstan-Welle ist es angezeigt die Welle mit dem Lagergehäuse komplet zu erneuern (siehe 2,3.) Ein Oelen der Capstanlager sollte möglichst vermieden werden. Kann es nicht umgangen werden, so darf nur Teresso 43 (Esso) verwendet werden.

2.2.3. Wartung der Elektromagnete

Unter ungünstigen Betriebsverhältnissen besteht die Möglichkeit,dass sich zwischen Joch und Anker der Elektromagneten Schmutz festsetzt und diese nicht mehr einwandfrei funktionieren. Nach Lösen der Befestigungsmuttern für das Magnetgehäuse sind die verschmutzten Teile für die Reinigung zugänglich. Das geschieht mit einem Lösungsmittel wie Tetrachlorkohlenstoff oder Aceton, danach ist der Anker mit einem dünnen Film Molybdänfett zu schützen. Dazu wird das Fett in die Metallporen eingerieben, bis die Oberfläche vollständig trocken erscheint.

Eine weitere Schmierung ist unstatthaft.

2.2.4. Drucktasten - Aggregat


Die bekannten reduzierenden Kontaktreinigungsmittel haben sich für hochbelastete Momentkontakte nicht bewährt und dürfen nicht verwendet werden. Wenn durch Verschmutzung oder Oxydation Kontaktfehler vorkommen, so ist der betreffende Kontakt mit einer Kontaktfeile zu reinigen. Die Verriegelungsschieber und Nocken der Tastenmesser fettet man vorsichtig mit Molydänfett. Sämtliche, der Abnutzung unterliegenden Teile des Drucktastenschalters wie Kontakte, Isolierplatten und Spiralfedern lassen sich ohne Ausbau des Aggregates auswechseln, wenn man seine vier Befestigungsschrauben löst, und den Schalter etwas nach unten absenkt. Um zum Schaltergehäuse besseren Zugang zu haben, sind die Schraubenmuttern M 4 (12 in Fig. 6) des Andruckmagneten zu lösen und das Magnetgehäuse von seinem Kern abzuziehen.


2. 3. Auswechseln des Capstanaggregates

Soll das Gerät an einer anderen Netzfrequenz betrieben werden, oder sind die Capstan-Lager beschädigt, so ist die Capstanwelle mit ihrem zugehörigen Lager auszuwechseln.

Die Deckplatte wird, wie in Kap.: 2.1. beschrieben, abgeschraubt. Dann kann nach Lösen der sechs Kofferschrauben das Gerät aus dem Koffer genommen werden. Ferner wird die Lautsprecherwand abgeschraubt, und die Lautsprecherzuleitungen werden abgelötet. Jetzt sind die Schrauben (16 in Fig. 6) zu lösen und das Laufwerkchassis anzuheben, soweit dies ohne Gewaltanwendung möglich ist. Gegebenenfalls löse man die Befestigungsschrauben des Geschwindigkeitsumschalters S 5 (18 in Fig. 6) und des Kanalumschalters S 6 (18 in Fig. 6).

Nun werden die Befestigungsmuttern (19 in Fig. 6) des Capstanmotors gelöst und der gesamte Motor nach vorn unten herausgenommen. Nach dem Lösen der beiden Befesti-





gungsschrauben (20 in Fig. 7) der elastischen Kupplung sind diese durch die Bohrungen der oberen Lagerplatte zu entfernen. Danach kann durch Lösen der Motorbefestigungsschrauben (21 in Fig. 7) mit einem Steckschlüssel das Schwungmassen-Aggregat entfernt werden.

Sind die Capstanlager beschädigt, so ist die obere Lagerplate mit der Capstanwelle auszuwechseln. Die Schwungmasse kann nach Lösen der Sechskantmutter am unteren Wellenende abgenommen werden . Ist nur die Capstanwelle zu ersetzen, so kann sie nach Entfernen des nun sichtbaren Seegerings aus ihrem Lager genommen werden.

Beim Zusammenbau verfahre man in umgekehrter Reihenfolge.

Achtung :

Wird ein 50 Hz-Gerät auf 60 Hz Netzfrequenz umgebaut, so sind neben der Capstan-welle auch die Motorkondensatoren für die Wickelmotoren (14 in Fig. 5) und der Kondensator für den Capstanmotor (15 in Fig. 5) auszuwechseln.

	50 Hz	60 Hz
2 Kondensatoren für die Wickelmotoren (C 71 + 72)	3,5 μF	2,5 μF
1 Kondensatoren für den Capstanmotor (C 70)	2,5 μF	1,5 μF

(Gilt nur für den Umbau von Original 50 Hz-Geräten auf 60 Hz)

Ferner ist für 60 Hz Netzfrequenz am Spannungskarusell der Anschluss N1 (siehe Schema) von 220 V auf 240 V umzulöten.

Für den Umbau auf 60 Hz und NAB-Entzerrung sind von der REVOX - Werksvertretung komplete Umbausätze erhältlich.

3. Aufbau und Arbeitsweise des Elektronikteils

Der Hauptteil des Elektronik-Chassis, nämlich alle Verstärkerstufen mit ihren Bauelementen und Röhren ist ohne Ausbau des Gerätes, nach Entfernen des Kofferbodens zugänglich. Das REVOX G 36 besitzt je zwei identische Aufnahme- und Wiedergabekanäle. Ein gemeinsamer Lösch- und Vormagnetisierungsoszillator lässt sich wahlweise auf einen beliebigen Kanal oder beide Kanäle gleichzeitig schalten, so dass Stereoaufnahmen, doppelspurige Trickaufnahmen und Monoaufzeichnungen bei doppelter Bandausnutzung möglich sind. Es ist weiterhin mit Vorverstärkern zum Anschluss von linearen, hochohmigen Tonspannungsquellen mit geringem Pegel ausgerüstet (Niederohmige Dyn. Mikrophone sind unter Zwischenschaltung eines Transformators anzuschliesen). Zwei VU-Meter mit zusätzlichen Anpassungsverstärkern gestatten die Ueberwachung des Aufnahmepegels beider Kanäle. Schliesslich weist das Gerät einen Abhörverstärker mit 21 cm Ø Rundlautsprecher auf, der mittels eines entsprechenden Schalters eine Vor-Hinter-Band-Kontrolle beider Kanäle einzeln oder gemeinsam ermöglicht.

3. 1. Einstellungen und Messungen am Elektronikteil

3. 1. 1. Messgeräte

Neben den in der Tonfrequenztechnik üblichen Messgeräten, wie NF - Röhrenvoltmeter (nachfolgende kurz RVM genannt), hochohmiges Vielfachinstrument und Tongenerator ist ein Bezugsband (auch Messband oder Testband genannt) unbedingte Voraussetzung für die nachstehend beschriebenen Messungen und Einstellungen. Man verwende Vorzugsweise das "REVOX Testband 19" oder "DIN Bezugsband 19", dessen Frequenzgang der Entzerrung des REVOX G 36 entspricht.

Sollte ein Bezugsband mit der gleichen Entzerrung wie die des zu untersuchenden Gerätes nicht verfügbar sein, so kann ein Band mit abweichender Entzerrung verwendet werden. Die zu erwartende Pegelabweichung bei den einzelnen Frequenzen kann nach folgender Formel bestimmt werden:

$$\Delta A = 10 \text{ lg } \frac{1 \cdot \omega^2 \, \tau_2^2}{4 \times \omega^2 \, \tau_4^2} \text{ (db)}$$
für $\tau_2 > \tau_1$

Hierbei sind \mathcal{T}_1 und \mathcal{T}_2 die Zeitkonstanten der verschiedenen Entzerrungen.

Wünschenswert, aber nicht unbedingt erforderlich, ist ferner ein Klirrfaktormessgerät, sowie ein Kathodenstrahloszillograph.

Um Fehlmessungen durch vagabundierende HF zu vermeiden, baut man sich zweckmässigerweise aus einer geeigneten Spule (einer HF Generatorspule) und einem Drehkondensator einen Sperrkreis, der auf die Löschfrequenz (ca. 70 kHz) abgestimmt werden kann, und bei jeder NF-Messung des Aufnahmevorganges vor das Röhrenvoltmeter zu schalten ist.

Bei den mit HF-Sperrkreisen ausgerüsteten REVOX G 36 Geräten (eine Printplatte mit L3, L4, C48, C76, C77, C78, R112 & R113 unten im Verstärkerchassis links neben P1 montiert, siehe Fig. 14 und Schema G 36, V 9 & V 11) ist ein solcher zusätzlicher Sperrkreis für die Messung nicht mehr unbedingt erforderlich. Es ist aber darauf zu achten, dass zwischen dem Messpegel und dem restlichen HF-Pegel mindestens eine Pegeldifferenz von 10 db besteht, d.h. insgesamt -35 db gegenüber der Vollaussteuerung (k = 3 %).

Ein Tonhöhenschwankungsmesser wird nur in Sonderfällen erforderlich sein.

3. 1. 2. Entmagnetisierung

Durch äussere Einflüsse kann an den Tonköpfen und Bandführungselementen ein remanenter Magnetismus auftreten. Dieser macht sich durch ein verstärktes Rauschen bei der Wiedergabe bemerkbar. Aus diesem Grunde müssen vor jeder Messung die Köpfe und Bandführungselemente, sowie die verwendeten magnetisierbaren Werkzeuge (Schraubenzieher) entmagnetisiert werden. Zur Entmagnetisierung der Tonköpfe kann von der REVOX Werksvertretung eine Entmagnetisier-Spule bezogen werden. Magnetton-Köpfe, die eine starke Gleichfeld-Magnetisierung aufweisen haben die Eigenschaft, die auf Band aufgezeichneten hohen Frequenzen abzuschwächen. Es entsteht dadurch eine bleibende Beschädigung des Bezugsbandes und dieses wird dadurch unbrauchbar. Ebenso entsteht eine Verfälschung der Frequenzgang-Eigenschaften der auf dem Gerät gemachten Aufnahmen.

3. 1. 3. Justierung der Tonköpfe

Eine Neujustierung empfiehlt sich nur dann, wenn ein Kopf ersetzt werden musste oder dieser willkürlich dejustiert wurde.




Fig. 8

Zur Justierung sind je Kopf fünf Schrauben mit folgenden Funktionen vorgesehen:

Die zentrale Schraube 22 dient zur Befestigung des Kopfes. Sie wird gelöst, wenn der Kopf um die Vertikale gedreht, oder ausgewechselt werden soll.

Die beiden Schrauben 23 dienen zur Paralleleinstellung des Kopfspiegels zur Bandebene. Mit der vorderen Schraube wird die Höhe, mit der hinteren Schraube die Senkrechte eingestellt.

Mit der Schraubenmutter 24 wird die Winkeleinstellung zwischen Kopfspalt und Laufrichtung des Bandes justiert. Diese Einstellung wird nachstehend beschrieben.

Spaltjustierung des Wiedergabekopfes

Um eine internationale Austauschbarkeit aller Tonbandaufnahmen ohne merkliche Qualitätsverminderung zu gewährleisten, ist Voraussetzung, dass die Spalte der Tonköpfe absolut senkrecht zur Bandlaufrichtung stehen. Diese Einstellung wird folgendermassen erreicht:

An den Ausgang des Wiedergabekanals wird ein RVM angeschlossen. Danach spiele man den für die Spaltjustierung vorgesehenen Teil des Testbandes ab. (Die dem Band beiliegende Beschreibung beachten.) Nun verdrehe man die Justiermutter 24 am Wiedergabekopf bis am RVM ein Maximum angezeigt wird.

Es ist darauf zu achten, dass es sich um ein wirkliches Maximum handelt, d.h., die Spannung am RVM muss beim Verdrehen der Justierschraube 24 in <u>beiden Richtungen</u> kleiner werden.

Spaltjustierung des Aufnahmekopfes

Hierzu ist zunächst die Justierung des Wiedergabekopfes wie oben beschrieben erforderlich.


Auf einem neuwertigen Leerband wird dann bei der Bandgeschwindigkeit 9,5 cm/s ein 12 kHz Ton aufgenommen. Am Ausgang des Wiedergabekanals wird mit einem RVM die Ausgangsspannung gemessen. Man verstelle nun die Justiermutter 24 am Aufnahmekopf, bis ein Maximum der Ausgangsspannung angezeigt wird.

Die Muttern 24 sind nach der Einstellung mit einem Lacktropfen zu sichern.

Es ist im Prinzip gleichgültig, welcher der beiden Kanäle für die Spaltjustierung verwendet wird, jedoch sollte in jedem Falle der zweite Kanal zusätzlich kontrolliert werden.

Tonkopfjustierung nach der Phasenlage

Bei Stereotonbandgeräten beeinflusst die Stellung des Kopfspaltwinkels zur Bandlaufrichtung nicht nur den Pegel der hohen Frequenzen, sondern auch die Phasenlage zwischen den Kanälen. Diese stellt ein wesentlich schärferes Kriterium zur Spaltjustierung als die Einstellung nach Pegelmaximum dar. Um Phasenfehler $> 90^{\circ}$ zu vermeiden ist aber in jedem Fall zunächst ein Abgleich nach dem Pegelmaximum vorzunehmen. Die einfachste Methode des Phasenabgleichs zeigt die Messchaltung Fig. 9. Die beiden Kanäle werden in der gezeigten Form parallel geschaltet und der Kopfspaltwinkel wird bei ca. 10 kHz Messfrequenz (Justierteil des Bezugsbandes) auf Spannungsmaximum eingestellt.



Justierung von Vierspur-Köpfen

Hierbei ist besondere Vorsicht geboten, weil sich bei dem geringen Spurabstand von 0,75 mm bei unsachgemässer Einstellung leicht Ueberschneidungen ergeben können, die sich in einem hohen Uebersprechen zwischen Nachbarkanälen bemerkbar macht.

Für die Justierung von Vierspur-Stereoköpfen liefert die REVOX-Werksvertretung ein speziell dafür vorgesehenes Testband.

Man verfahre im Bedarfsfalle nach der dem Testband beigefügten Anleitung.

3. 1. 4. Messungen im Wiedergabekanal

Für alle Messungen sind die Bandlaufflächen der Köpfe sorgfältig von Bandabrieb zu reinigen; verschmutzte Köpfe können die Ursache von Fehlmessungen sein. Man ver-

binde das RVM nacheinander mit dem Kathodenfolger-Ausgang der Wiedergabeverstärker (Jeder Kanal wird einzeln ausgemessen). Dann spiele man den Pegeltonteil des Testbandes ab und messe den vom Wiedergabeverstärker abgegebenen Spannungswert.

Der Pegelton des DIN Bezugsbandes 19 nach DIN 45513 (32 Millimaxwell pro 1 mm Bandbreite) soll dabei eine Ausgangsspannung ergeben, die ca. 3 db unter dem in den technischen Daten (Siehe 5.) genannten Wert liegen (Siehe auch 3.1.7.). Mit dem Frequenzgangteil des Testbandes, dessen Pegel gemäss der Norm 20 db unter dem des Pegeltonteiles liegt, lässt sich das Frequenzverhalten der Wiedergabekanäle prüfen.

Der Frequenzgang darf keine grösseren Toleranzen als +2 und -3 db vom Bezugspegel bei 1 kHz aufweisen. Stellt man grössere Abweichungen fest, so ist zunächst der Frequenzgang des Wiedergabeverstärkers selbst zu prüfen.

Dazu trenne man die Masseverbindung der Kopfwicklung auf, und schalte einen $10~\Omega$ Widerstand zwischen Wicklung und Masse. Laut Fig. 10~ wird ein Tongenerator an diesen Punkt angeschlossen und der Frequenzgang des Verstärker aufgenommen.




Fig. 10

Dabei soll sich ein Frequenzgang ergeben, wie er auf der Rückseite der entsprechenden Schemata aufgezeichnet ist. Die bei dieser Messung, bei 9,5 cm/s Bandgeschwindigkeit feststellbare Tendenz zu einer geringfügigen Resonanz am oberen Ende des Uebertragungsbereiches ist bewusst angestrebt und wird durch Parallelschalten einer kleinen Kapazität zum Wiedergabekopf erreicht. Diese ist 120 pF und darf die Resonanz nicht unter ca. 13 kHz legen. Nach Austauschen eines Wiedergabekopfes mag sich ein Nachgleichen als erforderlich erweisen.

Bei starken Abweichungen kontrolliere man zunächst die frequenzabhängig gekoppelten Röhrenstufen V 10.1 - V 11 und V 10.2 - V 9 (im Schema und Fig. 14). Ist der Frequenzgang des Verstärkers selbst in Ordnung, und stellt man mit dem Testband besonders bei hohen Frequenzen einen Abfall fest, so ist zu untersuchen, ob die Spalteinstellung des Wiedergabekopfes dejustiert ist (Siehe 3.1.3.).

Ist durch eine Spaltjustierung keine Verbesserung zu erzielen, so besteht die Möglichkeit, dass der Wiedergabekopf vom Tonband so weit abgeschliffen ist, dass er ersetzt werden muss.

3.1.5. Einstellung des Vormagnetisierungsstromes

Der Vorgang wird hier für einen Kanal beschrieben. Er ist sinngemäss für beide Kanäle durchzuführen.

Das RVM wird über den in 3.1.1. beschriebenen Sperrkreis an den Wiedergabeverstärker angeschlossen und das Gerät bei geschlossenem Aufnahmeregler auf Aufnahme geschaltet. Danach ist der Sperrkreis auf minimalen Ausschlag an RVM abzugleichen.

Sollte ein solcher Sperrkreis nicht zur Verfügung stehen, so kann eine Messung am Ausgang des Gerätes während der Aufnahme nicht erfolgen, da eine Verfälschung der Anzeige durch vagabundierende Hochfrequenz eintritt. Dies kann umgangen werden, indem die Aufnahme rückgespult wird, und alle Ablesungen bei der nochmaligen Wiedergabe erfolgen.

Bei den REVOX G 36 Geräten mit in den Kathodefolgestufen V 9 und V 11 eingebauten HF-Sperren ist dies aber nicht mehr notwendig. Es sind aber die unter 3.1.1. gemachten Angaben zu beachten.

Bei einer Aenderung des Vormagnetisierungsstromes (im Folgenden kurz HF-Strom genannt) ändert sich der remanente Bandfluss, und damit im interessierenden Bereich direkt proportional die Wiedergabespannung, der Frequenzgang und der Klirrfaktor. Da die elektrischen Daten verschiedener Köpfe nie absolut identisch sein können, ist es wenig sinnvoll, den HF-Strom direkt zu messen. Es müssen vielmehr eine oder mehrere der genannten Grössen zur Einstellung dieses Stromes herangezogen werden, und es ist daher wichtig, dass der annähernde, optimale Wert des HF-Stromes gefunden wird, ehe eine Messung des Frequenzganges erfolgen kann.

Dazu nimmt man auf dem Leerbandteil des Bezugsbandes, oder auf einem neuwertigen Bandstück der am häufigsten verwendeten Bandsorte, mit einer Bandgeschwindigkeit von 9,5 cm/s einen 1000 Hz Ton auf und stellt den Hf-Strom, an P 10 (Fig. 14) für Kanal I und an P 11 (Fig. 14) für Kanal II, auf maximale Ausgangsspannung ein.

Die Eingangsspannung ist dabei so zu wählen, dass am Wiedergabeverstärkerausgang eine Tonfrequenzspannung von etwa -3 db der Vollaussteuerung gemessen wird. Dieser Pegel entspricht ungefähr dem Pegeltonteil des Bezugsbandes.

Danach reduziere man die Eingangsspannung um weitere 20 db und merke sich die Wiedergabespannung. Nach Erhöhung der Eingangsfrequenz auf 10 kHz ist gegebenenfalls der HF-Strom soweit herabzusetzen, dass ein geradliniger Frequenzgang innerhalb der zulässigen Toleranzen erreicht wird (siehe techn. Daten 5.).


3. 1. 6. Messung des Aufnahme-Wiedergabefrequenzganges

Ueber den Eingang "Radio" wird ein 1 kHz Ton aufgenommen und die Eingangsspannung auf Bezugspegel eingestellt, d.h. etwa gleiche Spannung am Kathodenfolge-Ausgang wie vom Pegeltonteil des Bezugsbandes. Danach reduziert man sie um 20 db, d.h. auf 1/10 der bei Vollaussteuerung ermittelten Spannung, und kann nun durch Veränderung der Frequenz den Frequenzgang "über alles" messen.


Es ist unbedingt darauf zu achten, dass diese Messung ca. 25 db unter Vollaussteuerung durchgeführt wird, andernfalls sind wegen der normgerechten Höhenvoranhebung Fehlmessungen unvermeidlich. Weicht der so ermittelte Frequenzgang in dem, in den technischen Daten angegebenen Bereich um mehr als +2 und -3 db vom linearen Verlauf ab, so prüfe man, ob der Vormagnetisierungsstrom den richtigen Wert aufweist. (Siehe 3.1.5.)

Seine Veränderung hat einen starken Einfluss auf den Frequenzgang.

Der Frequenzverlauf des Aufnahmeverstärkers allein lässt sich mit einer Messchaltung nach Fig. 12 aufnehmen.



Die Oszillatorröhre ist für diese Messung aus dem Gerät zu entfernen. Dabei soll sich ein Frequenzgang ergeben, wie er auf der Rückseite der entsprechenden Schemata aufgezeichnet ist. Starke Abweichungen lassen, genau wie beim Wiedergabeverstärker, auf Röhrenalterung oder defekte Bauteile in den frequenzbestimmenden Stufen schliessen.



3. 1. 7. Einstellung der VU-Meter

Die Vollaussteuerung ist durch einen maximalen Klirrfaktor von 3 % definiert. Die sich dabei ergebende Ausgangsspannung liegt um ca. 3 db über der vom Pegelton des Be-

zugsbandes abgelesenen Spannung. Steht ein Klirrfaktor-Messgerät zur Verfügung, so geschieht die Einstellung folgendermassen:

Ueber den Eingang "Radio" des einzustellenden Kanals wird ein 1000 Hz Ton aufgenommen und am Ausgang des Wiedergabeverstärkers der auftretende Klirrfaktor gemessen. Bei voll aufgedrehtem Eingangsregler ist die Spannung des Tongenerators so einzuregeln, dass ein Klirrfaktor von 3 % zu messen ist. Wegen den physikalischen Eigenschaften der VU-Meter wird diesen ein Vorsprung (Lead) von 7 db erteilt. Dazu reduziere man nun die Eingangsspannung um 7 db und stelle dann das Trimmpotentiometer des Anzeigeverstärkers so ein, dass das VU-Meter 0 VU anzeigt. Zur Einstellung im Kanal I dient das Trimmpotentiometer P 9 (Fig. 14), zur Einstellung im Kanal II das Trimmpotentiometer P 8 (Fig. 14).

Ohne Klirrfaktormessgerät lässt sich die Einstellung behelfsmässig vornehmen:

Zunächst bestimmt man beim Abspielen des Pegeltons des Bezugsbandes die am Wiedergabeausgang auftretende Ausgangsspannung. Danach nimmt man einen Ton gleicher Frequenz auf und stellt die Eingangsspannung so ein, dass eine um 4 db niedrigere Wiedergabespannung wie beim Abspielen des Pegeltons auftritt. In diesem Zustand sind die Trimmpotentiometer der Aussteuerungs-Anzeige-Verstärker so einzustellen, dass 0 VU angezeigt werden.

3. 1.8. Einstellung der Kopfabschirmung

Am Andruckarm ist eine Abschirmklappe befestigt, die den Wiedergabekopf bei Aufnahme und Wiedergabe vor magnetischen Streufeldern schützt. Diese Abschirmklappe ist auf minimale Brummeinstreuung zu justieren. Dazu wird an den Wiedergabeverstärker ein ausreichend empfindliches RVM geschaltet und das Gerät durch gleichzeitiges Drücken der Wiedergabe- und der Stoptaste ohne eingelegtes Band auf Wiedergabe geschaltet. Ferner sind durch geeignete Massnahmen beide Wickelmotoren abzubremsen. Dies geschieht am einfachsten dadurch, dass ein Tonband aufgelegt wird, das direkt von der einen Spule zur anderen, also nicht über den Capstanantrieb geführt wird. Durch Verschieben und Biegen der Federhalterung der Abschirmkappe kann diese nun auf minimalen Ausschlag am Röhrenvoltmeter justiert werden.




Fig. 15

3. 1. 9. Uebersprechdämpfung

Aus physikalischen Gründen kann die Uebersprechdämpfung zwischen beiden Kanälen von Stereotonbandgeräten nicht beliebig hoch getrieben werden. Der erreichbare Wert von ca. 60 db kann unter ungünstigen Verhältnissen, d.h. wenn auf den beiden Kanälen verschiedene Schallereignisse mit stark unterschiedlichem Pegel aufgezeichnet werden, störend in Erscheinung treten.

Bei der Prüfung des Uebersprechens wird vielfach der Fehler gemacht, dass die "tote" oder nicht modulierte Spur bei voll aufgedrehter Lautstärke des Leistungsverstärkers abgehört wird. Je nach vorhandener Leistungsreserve wird dabei natürlich auch das geringste Uebersprechen hörbar. Das Uebersprechverhalten kann nur durch eine genaue Messung erfasst werden.

Zum Einstellen der Uebersprechdämpfung nimmt man einen Kanal zweckmässigerweise Musikmodulation mit Vollpegel auf. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass während der Testaufnahme Verstärker und Vormagnetisierung nur für einen Kanal im Betrieb sind.

(Kanalwahlschalter in Stellung I oder II, Potentiometer des nicht benützten Eingangs geschlossen).

Nach erfolgtem Rückspulen des Bandes wird das Gerät auf Wiedergabe geschaltet, wobei nun die leere Spur mit dem eingebauten Lautsprecher abgehört wird. Das Trimm-Potentiometer P6 (Fig. 14) wird dabei auf minimales Uebersprechen eingestellt. Um den optimalen Wert der Uebersprechdämpfung zu erreichen, ist anschliessend auch das Uebersprechen in umgekehrter Richtung zu kontrollieren.

3. 2. Abgleich der HF-Sperrkreise

Die im REVOX G 36 in den Ausgangsstufen V 5.1 und V 5.2 geschalteten HF-Sperrkreise L1/T 855 und L2/T 855 (siehe Schema G 36, 6) sind folgendermassen abzugleichen:

Das Gerät wird durch Betätigen der entsprechenden Tasten und Schalter für "Aufnahme" Kanal I + II (Stereo) geschaltet, so dass der HF-Oszillator (V 12) schwingt (70 kHz). Die Aufnahmeregler P 3 und P 4 sind auf Null zu stellen. An den Röhrenfassungskontakt 1 (Anode, Kanal I) von V 5 (siehe Fig. 14 und Schema G 36) wird ein hochohmiges Röhrenvoltmeter (Ri = min. 1 M Ω) angeschlossen, das bis zu 100 kHz eine Spannung von 1 mV noch vernünftig anzeigt. Der Kern der Spule L 1 (Fig. 14) wird nun auf Spannungsminimum abgeglichen. Danach wird, aber mit dem Röhrenvoltmeter an Fassungskontakt 6 (Anode, Kanal II) der V 5, mit dem Kern von L 2 (Fig. 14) das gleiche ausgeführt.

Justierung der HF-Sperrkreise in den Kathodenfolgestufen V 9 und V 11 : (in den ersten Ausführungen des REVOX G 36 noch nicht vorhanden)

Das Gerät wird für diesen Abgleich wie oben, in der Schaltstellung "Aufnahme" Stereo, betrieben.

Am Kathodenfolgeausgang A - K I wird das vorgängig erwähnte Röhrenvoltmeter angeschlossen und der Kern der Spule L3 (Fig. 14) auf Spannungsminimum abgeglichen. Sinngemäss ist mit dem Röhrenvoltmeter an A - K II mit dem Kern der Spule L4 dasselbe auszuführen.

4. Mögliche Fehler und deren Behebung

4: 1. Fehler am Laufwerk	Mögliche Ursache	Abhilfe
Capstanmotor läuft nicht	Motorumschalter S 5 in Nullstellung	Auf 19,05 oder 9,5 cm/s schalten
	Motorumschalter defekt	Schaltersegment ersetzen
	Motor klemmt	Lager reinigen und schmieren (2.2.2.)
	Capstanlager klemmt	Capstanaggregat ersetzen
Capstanaggregat verursacht Geräusche	Lagerfilz beschädigt	Lagerfilz ersetzen
	Schwungmasse hat sich gelöst	Befestigungsmutter anziehen
	Capstanlager ausgeschlagen	Capstanaggregat ersetzen
	Motorlager ausgeschlagen	Capstan-Motor zur Ueberholung ins Werk senden
Bandgeschwindigkeit zu klein	Unterbrechung einer Motorwicklung	Motor ersetzen
	Phasenschieberkondensator beschädigt	Kondensator ersetzen
	Capstanlager klemmt	Capstanaggregat ersetzen
Andruckarm funktioniert nicht	Andruckmagnet verschmutzt	Magnet reinigen und justieren (2.2.3.)
	Kontaktfehler im Drucktastenaggregat	Kontakt reinigen und justieren (2.2.4.)
	Blindstecker der Fernbedienung fehlt	Sockelanschlüsse 1 - 3 kurzschliessen
Bremsen lösen nicht	Bremsmagnet verschmutzt	Magnet reinigen und justieren (2.2.3.)
	Kontaktfehler im Tastenaggregat	Kontakte reinigen und justieren ($2.2.4.$)
	Magnetspannung zu klein	Gleichrichter B 30 C 600 ersetzen
	Blindstecker der Fernbedienung fehlt	Sockelanschlüsse 1 - 3 kurzschliessen
Drucktasten halten nicht	Bandendschalter schaltet nicht	Justieren (2.1.5.)
	Band falsch eingelegt	Band gemäss Bedienungsanleitung einlegen

Bandendschalter arbeitet nicht	Magnet verschmutzt	Reinigen und justieren (2.2.3.)
	Kontakte des Endschalters dejustiert	Justieren (2.1.5.)
	Rechtes Bandführungselement verschmutzt	Reinigen (2.2.1.)
	Lämpchen defekt	Lämpchen ersetzten Osram 3644
	Lichtöffnung im Umlenkbolzen verschmutzt	Bohrung vorsichtig reinigen
Tonhöhenschwankungen	Andruckrolle unrund	Andruckrolle ersetzen
	Bremse löst nicht	siehe oben
	Capstanachse verölt oder verschmutzt	Capstan und Andruckrolle reinigen (2.2.1.)
	Andruck zu schwach	Andruck justieren (2.1.4.)
	Linker Wickelmotor klemmt	Lager reinigen und oelen (2.2.2.) Evtl. Motor ersetzen
Tonhöhenschwankungen	Kupplungsbänder im Capstanaggregat defekt	Kupplungsbänder ersetzen
	Stopbremse links dejustiert	Bremse justieren (2.1.2.)
	Capstanlager ausgeschlagen	Capstanaggregat ersetzen
Vor- oder Rückwickeln zu langsam	Stopbremse dejustiert	Bremse justieren (2.1.2.)
	Bremsmagnet verschmutzt	Magnet reinigen (2.2.3.)
	Unterbrechung im Wickelmotor	Wickelmotor ersetzen
	Motorkondensator defekt	Motorkondensator ersetzen

	4. 2. <u>Fehler im Elektronikteil</u>	Mögliche Ursache	Abhilfe
	Wiedergabe verbrummt	Unterbrechung im Wiedergabekopf	Wiedergabekopf ersetzen
		Abschirmkappe am Andruckarm verstellt	Abschirmkappe justieren (3.1.8.)
	Wiedergabe rauscht	Röhrenfehler im Wiedergabeverstärker	Röhre ersetzen
		Anodenwiderstand 270 $k\Omega$ defekt	Anodenwiderstand ersetzen
		Wiedergabekopf magnetisiert	Köpfe entmagnetisieren (3.1.2.)
	Schlechte oder schwankende	Tonköpfe verschmutzt	Tonköpfe reinigen (2.2.1.)
	Höhenwiedergabe	Tonköpfe verstellt	Tonköpfe justieren (3.1.3.)
		Tonköpfe abgenutzt	Tonköpfe ersetzen
		Band falsch eingelegt	Band nach Bedienungsanleitung einlegen
		Tonband verzogen	Einwandfreies Band verwenden
		Vormagnetisierung verstellt	Vormagnetisierung einstellen (3.1.6.)
	Keine oder zu schwache Aufnahme	Kontakte der Aufnahmetaste verschmutzt	Tonköpfe reinigen (2.2.4.)
		Aufnahmekopf verschmutzt	Köpfe reinigen (2.2.1.)
		Aufnahmekopf defekt	Aufnahmekopf ersetzen
		Vormagnetisierungseinstellung nicht gut	Vormagnetisierungsstrom einstellen (3.1.6.)
		HF-Oszillator defekt	HF-Röhre, Oszillatorspule und Löschkopf untersuchen
	Ungenügende Bandlöschung	Löschkopf verschmutzt	Köpfe reinigen (2.2.1.)
		Löschkopf defekt	Löschkopf ersetzen
		HF Oszillator defekt	siehe oben
	Keine oder fehlerhafte Anzeige am	VU-Meter defekt	VU-Meter ersetzen
	VU-Meter	Vorverstärkerröhren defekt	Röhre ersetzen
		Potentiometer im Anzeigeverstärker verstellt	Neueinstellung der Aussteuerungskontrolle (3.1.7.)

Capstanmotor - Polumschalter verbrannt

Schaltsegment ersetzen


22

Kurzschluss im Netzteil


5. Technische Daten

```
9,5 und 19 cm/s Synchron-Capstan-Motor, polumschaltbar
Bandgeschwindigkeiten:
                                              % bei 19 cm/s nach DIN 45507
                                  \leq \pm 0.1
Gleichlaufschwankungen:
                                  \leq \pm 0,15 % bei 9,5 cm/s bewertet
                                        0,3 %, bezogen auf den Sollwert
Geschwindigkeitstoleranz:
                                  26,5 cm (10\frac{7}{2}")
Max. Spulendurchmesser:
                                  120 s für 1000 m Band (10\%2" Spulen)
Vor-und Rückwickelzeit:
                                  40 - 18 000 Hz bei 19
                                                             cm/s
Frequenzgang:
                                                                      + 2/-3 db
                                  40 - 12\,000 \, \text{Hz} bei 9,5 cm/s
                                                  70 \mu s/3180 \mu s bei 19
                                                                            cm/s
Entzerrung:
                                  nach IEC
                                                 140 \mu s/3180 \mu s bei 9,5 cm/s
Fremdspannungsabstand:
      2-Spur (k = 3 %)
4-Spur (k = 3 %)
                                  55 db
                                          oder besser bei Vollaussteuerung über Band
                                  52 db
                                  ≤ 3 % bei Vollaussteuerung über Band
Klirrfaktor:
                                  2-Spur Gerät: 55 db bei 19 cm/s
Dynamik über Band:
                                                 53 db bei 9,5 cm/s
(k = 3\%)
                                  4-Spur Gerät: 52 db bei 19 cm/s
                                                 50 db bei 9,5 cm/s
                                  Mono 60 db, Stereo 40 db
Uebersprechdämpfung:
                                  70 kHz, Push - pull
HF Oszillator:
                                  1. Mikrophon 3 mV, Ri = 0.5 \text{ M}\Omega
                                                                        (max.600 mV)
Eingänge pro Kanal:
                                                 50mV, Ri = 1 M\Omega
                                                                        (max. 10 V)
                                  2.Radio
                                                                        (einstellbar)
                                             3 - 50 \text{mV}, Ri = 47 k\Omega
                                  3.Diode
                                  2 Kathodenfolger - Ausgänge Ri =
                                                                        5 k\Omega Ra = 100 k\Omega
Ausgänge:
                                                 Ua ≥ 0,7 V
                                  2-Spur
                                  4-Spur
                                                 Ua \ge 0.5 V
                                  l Lautsprecher - Ausgang 5\Omega, 6 W Endverstärker, Push-pull
                                  Eingebauter Lautsprecher, 21 cm Ø, abschaltbar
                                  4 x ECC 81, 1 x ECC 82, 5 x ECC 83, 2 x ECL 86,
Röhrenbestückung:
                                  2 Transistoren, 5 Siliziumdioden, 3 Selengleichrichter
                                  110, 125, 145, 220 und 240 V, 50 Hz
Netzspannungen:
                                  ca. 120 W
Leistungsaufnahme:
                                  für 220/240 V : 0,6 A 
für 110-145 V : 1,2 A \} träge Ausführung
Sicherungen:
                                  ca. 20 kg
Gewicht:
                                  477 x 341 x 297 mm
Kofferabmessungen:
                                  545 x 395 x 270 mm
Abmessungen des Chassis:
( mit 26,5 cm - Spulen )
                                  grau
Farbe:
```


Diese Daten haben, wenn nicht anders vermerkt, sowohl für das 2 - Spur - wie für das 4 - Spur - Gerät Gültigkeit.




SCHEMA A
REVOX G 36 Nr. 35 001 - 36 500
Motoren- und Steuerschaltung mit Netzteil




SCHEMA B REVOX G 36 Nr. 36 501 - 37 400 Motoren- und Steuerschaltung mit Netzteil



SCHEMA C REVOX G 36 Nr. 35 001 - 37 000 Schaltung der Wiedergabeverstärker und der Kathodenfolgeausgänge ohne HF-Sperren





Aenderung ab Nr. 48401 (Motoren- und Steuerschaltung)
48701 (Frequenzgang der Aufnahmeverstärker)

Motoren- und Steuerschaltung.

Die Steuerung der Wickelmotoren wurde so geändert, dass die Anlaufeigenschaften in gewissen Grenzfällen noch verbessert werden konnten.

Das auf Seite 3 erwähnte, abfallverzögerte Relais R. St. schaltet nun beim Start die höhere Spannung nur an den rechten Wickelmotor. So wird auch bei beidseitig kleinen Bandspulen-Durchmessern ein sicherer Anlauf gewährleistet. Für den Fall, dass beim Start der rechte Bandspulen-Durchmesser sehr gross ist, werden die Anlaufeigenschaften insofern günstiger, als der linke Wickelmotor nun den Bandzug wärend dem Abfallen des Relais R. St. konstant hält.

Das Relais R. St. wird nur noch impulsmässig belastet. Es ist im Ruhezustand stromlos. Der Kondensator C68 ($250\mu F$) wird im Ruhezustand geladen. Beim Drücken der Starttaste wird der Kondensator über das Relais R. St. entladen, worauf dieses für ca. 0,3 sek. umschaltet, und so dem rechten Wickelmotor kurzzeitig eine höhere Spannung zu Verfügung stellt.

Frequenzgang der Aufnahmeverstärker.

Wie aus Fig. 13, Seite 16 ersichtlich ist, weisen die Aufnahmeverstärker in ihrem Frequenzgang eine starke Höhenanhebung auf. Dieser Frequenzgang ist bedingt durch die normierte Wiedergabeentzerrung und das zu Verwendung gelangende Bandmaterial. Bisher erreichte die Kurve ihr Maximum bei 30 kHz. In Verbindung mit den aussergewöhnlich hohen Grenzfrequenzen der Aufnahme- und Wiedergabeverstärker bestand bei Aufnahme von Modulation mit HF-Trägerresten (FM-Multiplex-Stereo oder HF-TR) somit die Gefahr der Interferenztonbildung durch Uebersteuerung. Dieser Umstand erschwerte auch exakte Messungen mit Tonhöheschwankungsmessern die mit Rechteckwellen arbeiten.

Durch Einbau einer Gegenkopplung (V3-C80, bezw. V4-C79, je 10 pf) und Aenderung des entsprechenden Kathodenblocks (V3-C17, bezw. V4-C11, von 15 nF auf 12 nF) konnte der Frequenzgang so verändert werden, dass nun das Maximum der Kurve bei 23 kHz liegt. Der für die Aufnahme wichtige Kurvenabschnitt blieb dadurch unberührt.

Die, durch diese Massnahme erreichten Dämpfungen betragen gegenüber der ursprünglichen Kurve bei:

	19 cm/sek.	9,5 cm/sek.
30kHz	- 8 db	- 11 db
38 kHz	- 12 db	- 13 db

womit die Interferenztonbildung weitgehend vermieden werden kann. Für die Aufnahme von Stereosendungen allerdings, ist insbesondere mit 9,5 cm Bandgeschwindigkeit das Revox - Multiplex - Filter unerlässlich

In nicht modifizierten Revox-G36 Tonbandgeräten kann der Frequenzgang der Aufnahmeverstärker auch nachträglich verändert werden, wenn die oben erwähnten Kondensatoren eingesetzt, resp. ausgewechselt werden.

Contents		Page
1	General	2
2.	Mechanical Description	2
2.1.	Mechanical checks and adjustments	3
2.1.1.	Tape path	3
2.1.2.	Brakes	3
2.1.3.	Tape tension	5
2.1.4.	Pinch roller	6
2.1.5.	End of tape switch	6
2.1.6.	Wow and flutter	7
2.1.7.	Tape speed	7
2.2.	Routine maintenance	7
2.2.1.	Cleaning	8
2.2.2.	Lubrication	8
2.2.3.	Servicing of solenoids	8
2.2.4.	Servicing of push button assembly	8
2.3.	Removal of capstan assembly	8
3.	Electronic Description	11
3.1.	Circuit checks and adjustments	11
3.1.1.	Measuring instruments	11
3.1.2.	De-magnetising	11
3.1.3.	Head alignment	12
3.1.4.	Playback amplifier	13
3.1.5.	Bias adjustment	15
3.1.6.	Measurement of overall record and playback response	15
3.1.7.	VU-Meter adjustment	16
3.1.8.	Adjustment of head shielding	16
3.1.9.	Crosstalk rejection	17
3.2.	Tuning the bias traps	17
4.	Troubleshooting	18
4.1.	Mechanical troubleshooting	18
4.2.	Electronic troubleshooting	19
5.	Technical Data 2 - and 4 - track	21
6.	Circuit Diagram	
-		

1. General

The REVOX Series 36 has been constantly improved and kept up to date, since it was first introduced in 1956. However, the present G still bears the same basic layout and conception as did the original A recorder.

Compared with the preceeding models, the following major innovations have been incorporated in the REVOX G 36 recorder: Hysteresis-Synchronous Capstan motor, VU_{-} meters for record level control and a tape-tension switch to permit the use of all reels from 7 inch up to $10\ 1/2$ inch diameter.

The G 36 model is available in both 2 and 4 track versions. Identification is made by the appropriate number being stamped on the head mounting plate, and on the upper side of the lower chassis.

The recorder consists of an upper and lower chassis. These are joined at the rear by means of the back panel which carries the input and output sockets, mains voltage adjuster and fuse-holder, and at the front by means of the loudspeaker panel mountings. The upper chassis carries the tape transport mechanism and the lower chassis bears the power supply unit and the electronics.

All Audio Connections are led to standard phono sockets. To interconnect the REVOX recorder with other Audio Equipment, a selection of adapter cables is available.

2. Mechanical Description

The machine employs three motors. Two are identical and perform the wind and tension functions. The third motor is large and drives the capstan. It is of the pole switching variety and speed change is therefore effected electrically.

The wind motors are designed to provide pulse free torque. Back tension is applied by electrical counter torque during the record and playback functions as well as during wind.

The Capstan Motor is of the Hysteresis-Synchronous type, incorporating a special design feature to prevent hunting. By switching to either the 6 or 12 pole stator winding, the tape speed of 7 1/2 or 3 3/4 ips may be selected. The capstan drive, the pinch roller assembly and the headblock with the tape guides are carried on one die-cast frame. This ensures accurately parallel and permanent alignment of all major transport elements. The coupling between motor and flywheel consists of special silicone-rubber strips, with the whole assembly acting as a mechanical filter. A direct slip free drive is thus achieved whilst maintaining negligable wow and flutter.

The pinch roller is held against the capstan during record and replay functions with considerable pressure. This necessitates the use of a capstan bearing designed specifically to withstand considerable side pressure for long periods. The pinch roller arm carries the shield for the playback-head and the tape-lift mechanism for the rewind function.

The brakes are mechanical in nature but are electrically operated. This is achieved by the action of the brake solenoid which pulls the brakes off during all operating functions. When the stop button is pressed however, or when the current fails for any reason, the solenoid is de-energized, and the brakes automatically come on, with the higher braking force always on the trailing spindle.

All functions are controlled by the push buttons. Arcing damage and noise is prevented by the use of diodes and RC networks. A sensing lever on the RH tape guide

(3 in fig. 1 and 8) operates a switch (SE on schematic) which, in series with the stop button, provides a current path to a solenoid incorporated in the push button unit. This has the effect of clearing any selected function either by depressing the stop button or operation of the end of tape switch. On recorders up to serial No. 36 500, the function of the end of tape switch is delayed by about two seconds to avoid tripping during the start mode. On machines with higher serial numbers (recognizable by the end-of-tape switch being made of gold-plated wire with NC contact configuration) this time delay (relais) has been utulized to supply increased operating voltage to the wind motors, thus providing the required starting torque. (Inset schematic B and diagram 7.736.001-002:6 refer.)

The tape guide pins to the left and right hand side of the loading slot assist in achieving uniform tape tension due to the change in friction with varying wrap-around from large to small spooling diameters.

A three digit tape counter is driven from the take-up turntable by a rubber belt. The translucent resetting knob of the counter is lit by a small pilot bulb which acts as a mains indicator.

A remote control facility is provided

Removal of the shorting link from the socket on the rear panel and the insertion of the correct accessory plug, lead and switch, enables the recorder to be started or stopped in either the record or playback function as selected. Operation of the remote control switch has the effect of de-energizing both the capstan and brake solenoids.

<u>ATTENTION</u> If no remote control is used, the dummy plug must be inserted into the socket, otherwise the recorder will not start.

2. 1. Mechanical checks and adjustments


It is advisable to use a full and an empty $10\ 1/2$ inch spool when carrying out adjustments. For the majority of tape transport checks, it is essential to keep the plastic top cover in position. For other mechanical adjustments the top and head covers should be removed. To remove the plastic top plate, pull off the grey control knobs, the transparent selector discs and the plastic cover over the pinch-roller arm. Further undo the mounting screws (1 in fig. 2) of both turntables, of the head cover and the mounting lugs (2 in fig. 1) of the pinch-roller cover. When reassembling, take great care in tightening the turntable screws uniformly to prevent them from wobbling. For best results, they may have to be rotated by 120° .


2. 1. 1. Tape path

The tape path level is determined by the left and right hand tape guides (3 in fig. 1) and by a small guide (4) positioned between the playback head and the capstan. We do not recommend that these guides should be interfered with in any way. Adjustment to the spool carrier height can of course be made to enable the tape to be wound centrally between the spool flanges. This is brought about by sliding shim-washers of varying thickness onto the spooling motor shafts after removal of the bakelite brake drums. To pull a brake drum off the shaft, screws should be inserted into the three tapped holes (1 in fig. 2) so as to serve as "handles". Care should be taken to prevent damage of the brake bands at this stage. Where a brake drum has to be removed it is recommended that the brake band be removed first.

2.1.2. Brakes

The layout of the brake system is shown in fig. 2. The mounting bracket (5 in fig. 2) on the rear end (stationary) of the brake band must be held tight against the vertical pin on the chassis by sufficient tension of the leaf-spring on the braket.





It is important to check that the brake band (6) is running flat on the brake lining and not biting on the upper or lower edge. Adjust alignment of brake band by slightly pivoting it in the rivets if required.

Correct tension for spring 7 is obtained when 160-220 grams applied as a tangent force to a 10 cm diam (spool and tape) causes the spool to move. See fig. 3.




Fig. 3

Brake tension may be altered by resetting the brake return spring (7) into any of the three holes on the end-brakets (5 and 9). The brake release solenoid must cause sufficient movement (approx. 3 mm) of the front-end braket (9) to fully free the brake band from the lining.


Depress the "stop" and "play" buttons simultaneously to energize the brake release solenoid. If the movement is incorrect, loosen the nuts (10) and re-position the solenoid. The front-end brackets of the brake bands may be bent to achieve simultaneous release of both brakes.

The brakes should be kept clean and dry. Do not use any oil or grease on the linings.

2.1.3. Tape tension

Back tension is applied by the combination of reverse direction torque from the feed motor and the degree of wrap around on the LH guide pin. Wear on the mechanical parts of the recorder will not alter the amount of tape tension. Any effects that could be attributed to inaccurate tape tension may be caused by:

- a. Faulty adjustment of the brake band
- b. Electrical fault in feed motor
- c. Electrical fault in phase shift-condenser
 (C 72 pos. 22 in fig. 5 and 6).



2. 1. 4. Pinch roller

The pressure of the pinch roller can be measured by a gauge fixed to the pinch roller arm as close as possible to the spindle of the pinch roller (fig. 4). A constant tone tape should be played and the pinch roller withdrawn by the gauge until the note is heard to change. A reading in the region of 1,7 kg should be obtained, Adjustment to this value can usually be obtained by turning nut no 13 in fig. 5. Should this not provide the necessary amount of correction it is advisable to check the position of the solenoid no 11 in fig. 5 which will be correct when there is approx. 0.5 mm clearance at point A (fig. 5) with the solenoid energized. It is essential that the solenoid's-slug fully bottoms in the energized position and when properly adjusted, there should be no movement of the slug when lifting the pinch roller off the capstan. Correct setting can be obtained by loosening the nuts (12 in fig. 6) and moving the solenoid in the required direction.

2.1.5. End of tape switch

A. Photoelectric end -of-tape switch

Recorders with serial numbers from 58 000 onwards are equipped with a light sensitive auto shut-off device. It consists of a light source (Osram 3644), the photoresistor ORP 62 and a printed circuit section containing two transistors (see fig. 1).


The photoconductive cell is housed in the tape guide pin on the right hand side of the recorder. It has a dark resistance of greater than $100~\mathrm{k}\Omega$ and this value drops to below $3300~\Omega$ under illumination. The associated current amplifier energizes the push button release solenoid when light reaches the photoconductor. For normal operation of the recorder the sensing element is at its high dark resistance and both transistors are biased into cut-off. Illumination of the photoresistor changes the bias condition on T1 thereby raising its collector current. A voltage drop develops across the solenoid winding and T2 begins to conduct. Since T2 opens a current path parallel to the photoconductor, positive feed back action sets in which causes the collector current of T1 to rise quickly into saturation.

To de-energize the solenoid and to restore the nonconducting condition, the supply voltage has to be interrupted.

B. Mechanical end-of-tape switch.

This switch and its associate operating levers must be thoroughly clean to function correctly. On G-36 recorders up to serial number 36 500, the tape sensing lever operates a snap-action switch (SE schematic A) which is closed with tape tension applied. The right position of the switch assembly is essential for correct operation to be abtained. This adjustment is carried out by slackening the fixing screws and moving the switch bodily until the snap-action switch closes when the sensing lever still protrudes by 0,5 to 1 mm from the outer diameter of the tape guide.

On recorders with serial number 36 500 and up, the sensing lever operates a gold-plated wire contact. This switch opens when tape tension is applied (see SE in schematic B and 7.736.001-002). Adjustment should be carried out analogue to the above specifications for the snap-action switch by bending the long wire loop. In the resting position sufficient contact pressure should be available to make the short wire loop move beyond the point of contact by approx. 0,5 mm. This is achieved by bending the contact wires while operating the tape sensing lever by hand.



The end-of-tape switch and its operating lever are then properly adjusted when the switch remains open (or closed on older models) for any movement of the sensinglever inside the tape-guide post. Accidental tripping due to sticky splices etc. will thus be avoided.

2.1.6. Wow and flutter

Accurate and useful measurement of wow and flutter can only be made with an appropriate instrument. The recorder is calibrated using the EMT Model 420. Possible causes of flutter may well lie with the capstan, capstan motor. Wow can usually be seen as associated with the pinch roller speed and in come cases a faulty pinch roller may be the cause, and in others too much back tension or insufficient pinch roller pressure. For all wow and flutter investigations the transport mechanism must be completely clean.

2.1.7. Tape speed

Tape speeds can be checked by running a marked, measured length of tape through the recorder. For a $100 \, \mathrm{sec.run} \, 950 \, \mathrm{cm}$ would be required at $3 \, 3/4 \, \mathrm{ips}$ and $1905 \, \mathrm{cm}$ at $7 \, 1/2 \, \mathrm{ips.}$ The difference in running time in seconds will be the speed variance as a percentage. Some variance can be expected with temperature increase but this should lie within the quoted tolerance. In very cold weather it may be noted that the recorder runs accurately at $3 \, 3/4 \, \mathrm{ips}$ but slows down when switched to $7 \, 1/2 \, \mathrm{ips.}$ This is due to drag from the cold grease in the capstan bearing, especially when new. After a short time of operation at $3 \, 3/4 \, \mathrm{the}$ machine should be capable of running at $7 \, 1/2 \, \mathrm{ips.}$

When detecting any deviations from the figures quoted, an accurate reading of the mains frequency should be taken first before investigating pinch-roller pressure, brakes etc. On a 50 cycle power line, a drop to 49,5 cycles will make the recorder run slow by 1% and this should be borne in mind when checking equipment with a specified accuracy of + 0,3 percent.

2.2. Routine maintenance

2.2.1. Cleaning

From time to time the working parts of the recorder which come in contact with the tape should be thoroughly cleaned. Cleaning of the head faces is particularly important, especially in the case of four track heads where seemingly invisable particules can often have an adverse effect on performance. On no account must any deposits be scraped off with metallic tools. Loose tape dust, may be brushed off. For cleaning of the heads and capstan shaft, use a cotton-swab soaked with methylated spirits. (Avoid any solvents from coming into contact with the plastic parts of the recorder).

2.2.2. Lubrication

The capstan motor, the capstan bearing and the wind motors are equipped with bearings of sintered material. Each bearing has an adequate supply of lubricant which should last for the life of the bearing. Should the replacement of a motor bearing become necessary, return the unit to the nearest REVOX Repair Station. On wind motors with ball bearings (Series I and II) it is advisable to replace the ball bearings once their supply of lubricant has been used up. Felt linings are to be saturated with Teresso 43 (Esso).

If signs of wear become visible on the capstan shaft, the whole bearing plate complete with shaft should be replaced (see sect 2,3). Lubrication of the capstan bearings is not anticipated. However, where this can not be avoided, Teresso 43 (Esso) only must be used.

2. 2. 3. Servicing of solenoids

When it appears that a solenoid is tending to stick or function erratically, it should be dismantled and the slug and housing thoroughly cleaned with methylated spirits. When both parts are properly clean and dry, molybdenum grease may be rubbed into the working surfaces, which must finally be wiped dry before re-assembly.

2. 2. 4. Servicing of push button assembly


Conventional switch cleaners are not recommended for the high current spring contacts used in the REVOX, and where cleaning is necessary, the contacts should be polished clean. The interlocking bars and push-button shafts may require occasional greasing with molybdenum grease. Where a part of the assembly needs replacement, unscrew the four fixing screws, bend the pushbuttons to the right and ease the unit to a better working position. For better access to the switch assembly, the housing of the pinch roller solenoid should be removed by undoing the M 4 nuts (pos. 12 in fig. 6).


2.3. Removal of capstan assembly

This may become necessary where the recorder is to be used on a mains frequency which differs from that for which the recorder was manufactured, or when replacing the capstan assembly becomes necessary.

Having removed the chassis, as described in sect. 2.1. from the cabinet and the loudspeaker and panel, separate upper and lower chassis sections by undoing screws no 16 shown in fig. 6. Lift upper chassis without exerting excessive force, if necessary loosen the fixing screws of the selector switches (18 in fig. 6) to gain more freedom of movement.

Unscrew the capstan mounting nuts (19 in fig. 6) and remove the assembly downwards and forwards out of the chassis. The fixing screws 20 in fig. 7 on the flexible coupling are to be removed through the large holes in the capstan bearing plate. The motor mounting screws (21 fig. 7) should now be removed using REVOX's special 8 mm nut driver, after which the flywheel assembly can be separated from the motor.





If the capstan bearings are worn, the whole bearing plate complete with capstan shaft is to be replaced. The flywheel can be pulled off the shaft after removing the large hexagonal nut. Where replacement of the capstan shaft only is required, this can be accomplished by removing the true arc ring, which is accessible behind the flywheel. Do not top-up the supply of lubricant. When replacing the lubricant, first wash bearings thoroughly with oil, then refill with calypsol D 5.

To remount the assembly, the reverse procedure should be adopted.

Important:

When adapting a 50 Hz recorder for operation on a 60 Hz power line (or vice versa), the capstan shaft as well as the phaseshift capacitors for the capstan motor (15 in fig. 5) and the spooling motors (14 in fig. 5) have to be exchanged.

	50 Hz	60 Hz
2 Capacitors for spooling motors (C 71 & 72)	3,5µF	2,5μF
1 Capacitor for capstan motor (C 70)	2,5μF	1,5μF

(Above values are valid only for recorders that were originally manufactured for 50 Hz operation)

For 60 Hz operation, the supply point Nl (see schematic) is to be moved from the $220\,\mathrm{V}$ tap to the $240\,\mathrm{V}$ tap on the voltage selector.

Conversion kits for 60 Hz operation and NAB equalization are available from any REVOX representative.

3. Electronic Description

Access to the majority of the electronics of the recorder can be obtained by removing the base of the recorder. The REVOX G-36 has two identical record- and replay-channels. The common bias and erase Oscillator can be switched onto either one or both channels, thus allowing stereophonic recordings, two-track sound with sound and monophonic recordings. Each channel is equipped with pre-amplifier stages to accept low-level signals from linear high-impedance sources. (Step-up transformers are required where low-impedance dynamic microphones are being used.) For monitoring the signal level, the recorder is equipped with two VU-meters and associated matching amplifiers. The built in power amplifier drives a 21 cm Ø loudspeaker and an appropriate switching arrangement permits listening to either one - or both channels, before and after tape.

3. 1. Circuit checks and adjustments

3.1.1. Measuring instruments

The following items are essential:

- a) $10^{\circ}000 \,\Omega/V$ DC Multi range meter
- b) VTVM with min. sensitivity of 3 mV full scale
- c) Low distortion audio generator
- d) Appropriate calibration tape (use "REVOX Bezugsband" or "Bezugsband" 19 DIN 45513" both of which have a frequency response corresponding to the G-36 equalization characteristic)

Where a test tape with response characteristics of the recorder under examination is not available, other test tapes may be used and a set of correction figures for the individual frequencies can be obtained from the following equation:

$$\Delta A = 10 \text{ lg } \frac{4 \cdot \omega^2 \tau_2^2}{4 \times \omega^2 \tau_4^2}$$
 (db)

valid when $\tau_2 > \tau_4$

 \mathcal{T}_1 and \mathcal{T}_2 designate the time constants of the equalization characteristics.

Other desirable, but not essential instruments include a Distortion Factor Meter and an Oscilloscope.

Direct record and replay figures can only be taken when a suitable bias filter is connected between the output of the recorder and the measuring instrument.

An external filter will not be necessary for those REVOX G-36 Recorders which are already equipped with the bias-suppression circuit (printed circuit with L3, L4, C48, C76, C77, C78, R112 and R113 on amplifier chassis to the left of P1, see fig. 14 and schematic G-36) provided that the residual RF-signal is at least 35 db below peak record level (3% distortion).

A wow- and flutter meter may be required in rare instances only.

3.1.2. De-magnetising

From time to time the ferrous parts in contact with the tape may become magnetised. When this occurs, especially with head magnetisation, an increase in background noise will be evident and in serious instances, partial erasure of the tape may come about. De-magnetisation should be carried out with the appropriate instrument at frequent intervals and care should be taken at all times to ensure that magnetised

tools do not come in contact with the head assembly. Permanent damage may be caused to a calibration tape by magnetised sound heads, as they will tend to partially erase the high frequencies on the tape. They may also have some adverse effects on the overall performance of the recorder.

3. 1. 3. Head alignment

Head adjustment should only be necessary when a head requires replacement or where the setting has been interfered with.




Fig. 8

Five adjustment screws are provided, their functions are as follows:

The centre screw no 22 must be undone to remove the head or to adjust the head around the vertical axis. Adjust screw no 23 at the rear of the head for height, which will be correct when the upper brass spacer of the heads is divided by the upper tape edge. Front screw no 23 should then be adjusted to bring the head face vertical with the tape. Azimuth adjustment must be carried out by turning nut no 24.

Azimuth adjustment of playback head

Good high frequency response is possible only when the gaps of the record- and playback heads are parallel to each other. Where recordings are to be exchanged for replaying on other machines, it is furthermore essential that the head gaps are accurately aligned to an angle of $90^{\rm O}$ against the direction of tape travel.

Correct adjustment is achieved by proceeding as follows:

- connect VTVM to the output of one channel
- run alignment tape and adjust nut 24 until a maximum reading is obtained von the VTVM (observe the instructions included with the tape)

When correctly aligned, a sharp maximum will be indicated and the signal level must drop when turning nut 24 in either direction.

Azimuth adjustment of record head

It is essential that the playback head has been aligned as outlined above.

- record 12 kc/s on good quality blank tape
- with the output coupled to a VTVM nut 24 of the record head should be adjusted to give maximum output from the tape.

It is of little significance which of the two channels is used for carrying out the azimuth adjustment, however, it is advisable to check the performance of the other channel also.

Head adjustment by the phase check method

The azimuth position of the head gap on stereo tape recorders influences not only the signal level at high frequencies, it also effects the phase relation between channels. The criterion of minimum phase deviation provides a more accurate indication of correct gap angle than the adjustment for maximum output level.

To avoid a phase angle error of 90° , the azimuth should first get aligned by adjusting for level maximum.

A simple method for adjusting phase can be seen from the diagram fig. 9. Both channels are connected in parallel and azimuth adjustment is carried out at a test frequency of 10 kc/s to give maximum output from the tape. Where a double beam oscilloscope is available this should be employed so that traces from both channels can be observed simultaneously. Accurate azimuth alignment will permit phase to be maintained between channels at all frequencies, when correctly aligned a change of frequency will not affect the locking of phase between channels.

To adjust the record head ensure that playback head is correct. Using the playback channel as a measuring reference, a signal of $10~\rm k\,c/s$ should be recorded and the record head adjusted to give maximum playback output. Again the phase check method may be employed and this will have the effect of phasing the machine from input to output via tape at all frequencies.




Fig. 9

Adjustment of four track heads

This is a highly delicate operation as with a track separation of only 3/16", slight inaccuracies in head alignment cause a track overlap and lead to the very annoying "dead channel" cross-talk.

Where a four track recorder is under examination, it is advisable to obtain the REVOX four track alignment tape.

Relevant instructions are included with the tape.

3. 1. 4. Playback amplifier

Before any tests are made on the playback section of the recorder, it is essential to ensure that the sound heads are scrupulously clean; minute particles may cause false readings by partially lifting the tape off the heads.

Connect a VTVM to the cathode follower output of each channel in turn. A reference signal recorded at 32 millimaxwell per 1 mm of tape width should give an output of approximately 3 db below that specified in the technical data (refer to 5.). The frequency response section of the calibration tape is normally recorded 20 db below this level for measuring the performance characteristics of the playback channels.

A response of + 2/-3 db referred to the level at 1 k c/s is acceptable. Where unsatisfactory figures are obtained it is advisable to replace the playback head as outlined in 3.1.3. and take new readings. Should this not bring about the desired improvement, the playback pre-amplifier should be examined. Remove the earth connection of the playback head and insert a 10 Ω resistor in series (fig.10.)




Fig. 10

Connect an audio generator across the resistor and adjust output at $1\ k\ c/s$ to give 70 m V at the cathode follower. The frequency response obtained should coincide with the graph shown on the back of the respective circuit diagram.

Where a considerable deviance exists, checks should be made on the voltage values obtained within the circuit with special regard to the negative feedback loop which is frequency conscious.

3.1.5. Bias adjustment

The procedure is described for one channel only. It is to be carried out in both channels for achieving identical performance.

Connect a VTVM with a bias filter (described in 3.1.1.) in circuit to the output of the playback amplifier. Press the record button, leaving the record level control closed, and tune the filter for minimum indication on the VTVM. This external filter will not be requir d on REVOX G-36 recorders already equipped with bias-traps. It must be observed, however, that the residual bias remains below the level specified under 3.1.1.

Where a filter is not available, the overall performance can not be tested while recording, as bias leakage masks the audio signal. It will be necessary to take all readings after first recording, rewinding and then playing the tape again.

Any alteration of the bias current changes the remanent tape flux and consequently effects output level, frequency response and distortion. As no two heads can be made to perform exactly alike, there is little value in measuring the bias current alone and directly. In adjusting the bias current, all of these variables are taken into consideration and the near optimum value has to be found first before the frequency response tests can be commenced with.

The recommended procedure is to employ a long playing tape of compatible quality and record a 1 kc/s signal approx. 3 db below full modulation at the 3 3/4 ips tape speed. The bias should be adjusted with P 10 and P 11 (fig. 14) for channels I and II respectively, for maximum audio output.

The generator signal level should then be reduced bei 20 db and the output level noted. After changing the frequency to $10~k\,c/s$, bias should be adjusted to an output identical to that at $1~k\,c/s$.

3.1.6. Measurement of overall frequency response

Before any attempt is made to verify the overall response, it is advisable to see that all tests described in the preceeding paragraphs have been properly observed and that the settings arrived at have been left undisturbed.

A 1 kc/s signal should be recorded via the radio input socket at reference level, viz: the same output voltage should appear on the cathode follower as from the reference level of the calibration tape. The level of the signal should then be attenuated by 20 db and the "overall" response curve taken. It is essential for this test that the signal level is some 25 db below peak record level (3% dist) otherwise the record pre-emphasis may lead to tape saturation at high frequencies thus producing false test results.

Where the frequency response deviates from the specified tolerance of +2/-3 db, a slight re-adjustment of the bias current may be necessary. Any variation in bias has a pronounced effect on the frequency response.

If a fault is suspected to lie in the record section of the recorder, the record head should first be changed. If this does not prove to be the cause of the trouble the response curves of the amplifier should be checked with the bias oscillator valve removed.

To measure the response characteristic of the record pre-emphasis use a test circuit as shown in fig. $12.\,$





Fig. 12

The frequency response obtained should coincide with the graph shown on the back of the respective circuit diagram. Considerable deviations would indicate valve aging, or faulty components in the frequency conscious networks of the record amplifier.



3. 1. 7. VU-Meter adjustment

Peak record level is defined as the level at which the signal contains 3% of third harmonic due to tape distortion. This should correspond to an output level approx. 3 db above the reference level of the calibration tape.

Where a distortion analyser is available, the alignment procedure is as follows:

Record a 1 kc/s signal via the radio input with the record level control wide open and adjust generator level until a distortion factor of 3% can be measured on the cathode follower output. A "lead" (higher sensitivity) of 7 db is required on the VU-Meter to compensate for its ballistic characteristic. The generator level should now be attenuated by 7 db and the trimpot on the meter amplifier adjusted for 0 VU-indication on the meter. Adjustment is made with the trimpots P 8 and P 9 (fig. .14) for channel I and II respectively.


Lacking a distortion analyser, a reasonably accurate alignment is possible by the following method:

Note the output level produced from the reference section of the calibration tape. Record a signal of identical frequency, adjusting the input level until a level 4 db below reference level appears on the cathode follower output. Now set the trimpots of the meter-amplifiers to obtain a 0 VU reading on the meters.

3. 1. 8. Adjustment of head shielding

This may sometimes be necessary in order to keep the operating hum levels at a minimum. It should be noted also that since hum can be picked up by the electronics on the underside of the recorder, care must be taken to screen the base when the plassis is removed from its case, whether on the service bench for attention, or when built into a cabinet.

To adjust the playback head shield, place two spools on the recorder with a half reel of tape wound on each and without threading the tape depress the play and stop buttons. The tape should remain stationary and the head shield may be adjusted to give the lowest reading on a milli voltmeter connected to the cathode follower output. If two meters are available it is advisable to check both channels simultaneously since an improvement in one may bring about a deterioration in the other.



3. 1. 9. Channel to channel crosstalk

Certain physical limitation prevent one from achieving infinite crosstalk rejection. A crosstalk figure of 50 db can be reached in practice and is generally considered acceptable.

It may however still be irritating in such cases where extreme level differences exist in the recordings of adjacent tracks.

When checking crosstalk, one should never listen to the "dead channel" with a wide open monitor gain. Depending on the reserve gain available in the monitor system, the slightest amount of crosstalk will thus become audible. Crosstalk behavior can be judged by exact measurement only.

To adjust the recorder for minimum crosstalk a reference recording at full modulation (preferably music) is required on one track only. While making this test recording it is important that the bias and audio signals are inoperative on the other channel. (Channel-selector in position I or II respectively, level control of the unused channel closed). After re-winding, the recorded section is to be replayed while monitoring the unrecorded track. By adjusting trimmpot P6 (fig.14) reduce any audible crosstalk until a minimum is reached. The optimum setting for P6 is found by repeating the above procedure with a recording on the other track.

3. 2. Tuning the bias traps

The following procedure is suggested for tuning the filters L 1/T 855 and L 2/T 855 (see schematic G 36, 6) on the output of the stages V 5,1 and V 5,2: The record circuits of both channels should be switched on by depressing the buttons "record" and channels I + II (stereo), causing the oscillator (V 12) to generate 70 kc/s. The record level controls P 3 and P 4 remain closed. A VTVM or oscilloscope with a sensitivity that assures useful deflection at 1 mV 100 kc/s should be connected to pin 1 on the socket of V5 (Plate, Channel I) and the slug of L1 (Fig. 14) is to be tuned for a minimum reading. After connecting the VTVM or oscilloscope to pin 6 of the same socket (Plate, Channel II) the slug of L 2 should get tuned analogue to the above.

Tuning of the bias filters on the cathode follower outputs V9 and V11 (not obtained in the early version of the G-36):

The record circuits should be turned on as described above. With the VTVM or oscilloscope connected to the cathode follower outputs A – K I and A – K II the slugs of L 3 and L 4 (Fig. 14) respectively should get tuned for minimum indication on the test equipment.

4. Troubleshooting

4.1. Mechanical troubleshooting

Trouble	Cause	How to repair
Capstan motor does not run at either speed	Speed switch in mid-position	Switch to 3 3/4 or 7 1/2 speed
	Speed switch defective	Replace wafer
	Jamming motor	Clean and lubricate bearings (2.2.2.)
	Jamming capstan bearing	Replace capstan assembly
Noisy capstan	Felt of the lower bearing damaged	Replace felt and lubricate with SAE 20 oil
	Loose flywheel	Tighten fastening nut
	Damaged capstan-bearing	Replace capstan assembly
	Damaged motor bearing	Replace motor
Tape speed too low	Open-circuit motor-winding	Replace capstan motor
	Faulty motor condenser	Replace motor condenser
	Jamming capstan	Replace capstan assembly
Capstan runs at 3 $3/4$ but not at 7 $1/2$ ips	Recorder too cold and drag from new bearing or grease too great	Run at 3 $3/4$ for a few minutes. Recorder will then pick up to 7 $1/2$ ips
Pinch roller arm does not operate	Dirty solenoid	Clean and adjust solenoid (2.2.3.)
	Dirty contacts in the push-button assembly	Clean and adjust contacts (2.2.4.)
	Dummy-plug of remote control removed	Connect pin 1, 2 and 3 of the remote control socket
Brakes do not release	Dirty brake-solenoid	Clean and adjust solenoid (2.2.3.)

	Dirty contacts in the push-button	Clean and adjust contacts (2.2.4.)
•	assembly	
	Dummy plug removed	Connect pin 1, 2 and 3 of the remote control socket
Push-button will not remain in pressed	End of tape switch does not operate	Adjust (2.1.5.)
position	Incorrectly threaded tape	Thread the tape as explained in the instruction manual
End of tape switch does not operate	Dirty solenoid	Clean and adjust (2.2.3.)
	End of tape switch contacts maladjusted	Adjust (2.1.5.)
	Light bulb defective.	Replace light bulb Osram 3644
	Light-port in the right-hand guide pin blocked with tape dust.	Carefully clean the opening.
Wow and flutter	Damaged or dirty pinch roller, pinch roller pressure insufficient, left side brake maladjusted, jammed turntable motor	Replace pinch roller. Clean capstan and pinch roller, adjust pinch roller arm (2.1.4.) adjust brake (2.1.2.) clean and lubricate motor-bearings
Fast rewind or forward to slow	Brake maładjusted	Adjust brakes (2.1.2.)
	Dirty brake solenoid	Clean solenoid (2.2.3.)
	Open-circuit winding in the Turn-table-motor	Replace turntable-motor
	Defective motor-condenser	Replace motor-condenser
4.2. Electronic troubleshooting		
Trouble	Cause	How to repair
Playback hum	Disconnection in the playback head	Replace playback head
	Front shielding of the playback head out of anymomens	ding (3.1 원

Short circuit in the power supply

Trouble	C a u s e	How to repair
Playback hiss	Faulty tube in the playback amplifier	Replace tube
	Magnetised playback head	De-magnetising the head ($3.1.2.$)
Bad treble response	Dirty head	Clean the heads (2.2.1.)
	Heads out of alignment	Adjust the heads (3.1.3.)
	Worn out heads	Replace heads
	Tape wrongly threated	Thread tape as explained in the instruction manual
	Bias incorrect	Adjust bias (3.1,6.)
Absence of recording	Dirty recording-head	Clean the head
or insufficient recording	Defective recording-head	Replace the head
	Dirty contact of recording push-button	Clean and adjust contact
	Incorrect bias adjustment	Adjust bias (3.1.6.)
	Defective bias-oscillator	Check bias-oscillator tube, coil and erase head
Insufficient erasure	Erase head soiled	Clean heads (2.2.1.)
	Erase head defective	Replace erase head
	Bias-oscillator defective	Check bias-oscillator tube, coil and erase head
No indication on the VU-meter	VU-meter defective	Replace VU-meter
	Indicator amplifier valve defective	Replace valve
	Maladjusted potentiometer	Adjust level control (3.1.7.)

burned out


Speed switch of capstan-motor

Replace wafer


5. Technical Data

```
Tape speed:
                                         3 \ 3/4 \ and \ 7 \ 1/2 \ ips
                                         6/12 pole Hysteresis Synchronous capstan motor, direct drive
                                         \leq \pm 0.1 %, at 7 1/2 ips \leq \pm 0.15 %, at 3 3/4 ips
Wow and flutter:
                                                                                peak reading
                                                                                weighted (DIN 45507)
Tape speed deviation:
                                                0,3 %, from nominal
                                         10 1/2" (265 mm)
Max. spool size:
                                         120 s for 3300 ft of tape (10 1/2" reels)
Rewind - time :
                                         40 - 18.000 \text{ c/s} at 7 \frac{1}{2} \text{ ips}
Frequency response:
                                                                                + 2 / -3 db
                                         40 - 12.000 c/s at 3 3/4 ips
Equalization:
                                         in accordance with IEC standards
                                          70 \mus/3180 \mus at 7 1/2 ips
                                         140 \mus/3180 \mus at 3 3/4 ips
                          USA / 60 cps: in accordance with NAB standards
                                          50 \mu s/3180 \mu s at 7 1/2 ips
                                          90 \mus/3180 \mus at 3 3/4 ips
Harmonic distortion:
                                         ≤ 3% at peak recording level
(overall)
                                                                           peak record level at
Signal to noise ratio
                                         2-track recorder 55 db
      unweighted
                                         4-track recorder 52 db
                                                                           3% harmonic distortion
                                         2-track recorder:
                                                              55 db at 7 1/2 ips
Dynamic range:
                                                              53 db at 3 3/4 ips
52 db at 7 1/2 ips at peak record level
                                         4-track recorder:
                                                               50 db st 3 3/4 ips
                                                                           60 db
Crosstalk:
                                                                           40 db
                                                               stereo
Oscillator-bias frequency:
                                         70 kc/s, push-pull oscillator
                                                                3 mV, Ri = 0,5 M\Omega max.600 mV 50 mV, Ri = 1,0 M\Omega max.10 V
Inputs per channel:
                                          1. Microphon
                                          2. Radio / <u>Tuner</u>
                                          3. Diode / Aux.
                                                             3-50 mV, Ri = 47,0 k\Omega adjustable
                                          2 High Impedance outputs,
                                                                           Eout \geq 0.7 V (2-track)
Outputs:
                                                                           Eout \geq 0.5 V (4-track)
                                         load resistance not less
                                         than 0.1 M\Omega
                                          l loudspeaker output 5\Omega, 6W \ rms. push-pull power
                                         amplifier, internal speaker may be switched off.
Tube complement:
                                         4 x ECC 81, 1 x ECC 82, 5 x ECC 83, 2 x ECL 86,
                                         2 Transistors, 5 silicon diodes, 3 selenium rectifiers
Power line voltage:
                                         110, 125, 145, 220 and 240 V, 50 cps
                                          117 V / 60 cps
                          USA
                                          approx. 120 W
Power requirements:
                                         for 220-240 V: 0,6 A
Fuses:
                                                                        5 x 20 mm
                                          for 110-145 V: 1,2 A
                                                                        slow-blow
                          USA
                                                  117 V: 1,2 A
                                                                        slow-blow Type 3 AG
                                          approx. 45 lbs
Weight:
Case dimensions:
                                          19 x 13 1/2 x 12"
                                          21 3/4 x 15 1/2 x 10 3/4"
chassis dimensions :
(with 10 1/2" reels)
Colour:
```


All data are valid for the 2-track as well as for the 4-track recorder unless specified otherwise.




Circuit Diagram A REVOX G 36 no 35 001 - 36 500 Motor- and controlcircuit with power supply




Circuit Diagram B
REVOX G 36 no 36 501 - 37 400
Motor- and controlcircuit with power supply



Circuit Diagram C REVOX G 36 no 35 001 - 37 000 Circuit of the playback amplifiers, cathode-follower outputs without bias traps.





Modifications effective from serial number 48401 (Motor-control circuit) onwards 48701 (Transmission response of record amplifier)

Motor - control circuit

Changes in the circuit of the spooling motors were effected in order to improve the performance during the start-mode under extreme ratios of the supply and feed loads.

The relay R.St. mentioned on page 3 which operates with a delayed release time, now supplies the higher voltage during the start-mode to the right hand spooling motor only. Perfect starts are thus assured even with small tape roll diameters on both sides. In situations where the recorder has to be started with large tape roll diameters on the right hand side, performance is improved by the fact that the tension remains constant on the left hand motor during the operating time of the R.St. relay.

The relay R.St. is being actuated by a current pulse. It remains de-energised during all other stages of operation. The condenser C68 (250 mF) which receives its charge from the 24 Volt supply, discharges through the R.St. relay when depressing the play-button and the relay gets energised for 0,3 sec. approx., thereby feeding a higher supply voltage to the right hand spooling motor for that period of time.


Transmission response of record amplifier


As can be seen from figure 13, page 14, there is a considerable rise in the high frequency response of the record amplifier. This response characteristic is necessitated by the standardised replay equalisation, as well as by the type of tape emulsion utilised for recording. The frequency response displays a peak around 30kc on machines up to the above mentioned serial number. In conjunction with the extremely wide response characteristic of the record and replay amplifiers, this could cause interferences due to overmodulation when recording programs derived from carrier distribution systems with too high a residual RF component after de-modulation. Furthermore, it was difficult to obtain precise readings with wow and flutter meters employing square wave test signals. With the insertion of an inverse feedback loop (V3-C80, V4-C79, respectively $10\,\mathrm{mmf}$ each) plus a reduction in value of the cathode by-pass capacitor (V3-C17, V4 - C11 respectively, reduced from 0,015 to 0,012 mf) The response peak could now be lowered to 23 kc approx. The frequency response curve remains unaltered in the portion of the audio band which is required for sound recording. The following values of attenuation are thus obtained:


	7 1/2 ips	3 3/4 ips
30 kc	- 8 db	-11 db
38 kc	-12 db	- 13 db


which greatly eliminates the possibility of generating beat signals from ultra sonic frequencies. Where stereo broadcasts are to be recorded, use of the REVOX-multiplex filter will be essential, particularly when operating at the tape speed of $3\ 3/4$ ips.


REVOX G 36 recorders not containing these modifications can easily be adapted to the new response characteristic by replacing and/or adding the above mentioned components.


























Ersatzteilliste SPARE PARTS LIST Liste des pièces détachées Listino dei pezzi di ricambio

Ausgabe IV
ISSUE IV
Edition IV
Edizione IV

Die vorliegende Ersatzteilliste ist wesentlich erweitert und für die komplizierten Baugruppen mit Explosions - Zeichnungen versehen. Die Tabelle ist in folgende Kolonnen eingeteilt.

INDEX

Die Indexnummer entspricht der Suchnummer in den Zeichnungen und Bildern.

BESTELLNUMMER

Bestellungen sind nur nach dieser Nummer aufzugeben.

BESCHREIBUNG

Bei der Kurzbeschreibung der einzelnen Positionen ist die deutsche Bezeich -

nung verbindlich.

Bei einigen Kunststoffteilen mit gleicher Bestellnummer bitte auch die ent -

sprechende Farbnummer angeben.

SERIE

Die drei Kolonnen geben an, in welcher Serie die entsprechenden Positionen Verwendung finden. Teile die in gewissen Serien nicht direkt ausgetauscht werden können sind mit eingeklammerten (x) markiert. An ihrer Stelle sind

komplete Baugruppen zu bestellen.

ANZAHL

Gibt an, wieviele gleiche Teile in der Baugruppe vorhanden sind.

INDEX III

Gibt zu Vergleichszwecken die Bestellnummer der <u>nicht mehr gültigen</u> Ersatzteilliste Ausgabe III an. Diese Nummer darf nicht mehr für Bestellungen ver-

wendet werden.

BEI BESTELLUNGEN IMMER DIE BESTELLNUMMER UND DIE KURZBEZEICH - NUNG DES TEILES ANGEBEN.

This Issue of the Spare Parts List has been angmented in all sections and exploded views are included for the more complicated sub - assemblies. The tabulations are divided into the following columns:

INDEX

Index numbers are identical with the tracer numbers shown in the drawings

and photographs.

ORDER NUMBER

This number must be used when ordering spare parts.

PART DESCRIPTION

In case of inexact part description due to translation errors the $\operatorname{\mathsf{german}}$

version shall be the determinant. When ordering plastic parts with the same order number, but of slighty differing colour, add colour code number.

order

The three columns indicate in which series a particular part is used. Parts which are not directly interchangeable between Series are marked by the letter

 (\mathbf{x}) in parentheses. They have to be replaced by complete sub - assemblies.

QUANTITY

SERIES

Indicabes the number of identical parts within the assemly.

INDEX III

Cross index with Parts List Issue III which is now cancelled.

Index III must not be used any more when ordering parts.

ALL ORDERS SHOULD STATE ORDER NUMBER AND SHORT PART DESCRIPT.

La présente liste de pièces détachées, sensiblement revue et augmentée, a été illustrée de vues éclatées pour les éléments les plus complexes.

La tabelle est composée des colonnes suivantes :

INDEX

Le numéro de l'index correspond aux dessins et photos.

NUMERO DE COMMANDE

Prière de ne passer votre commande que selon ce numéro.

DESCRIPTION

Seule la définition allemande fait foi.

Pour les pièces en matière synthétique ayant le même numéro de commande,

prière de préciser la couleur.

SERIE

Les trois colonnes précisent dans quelle série les pièces trouvent leur emploi. Les pièces quu ne sont pas directement interchangeables dans certaines séries sont

marquées d'un (x) enter parenthéses. En lieu et place, prière de commander

l'élément complet.

NOMBRE

Ce nombre indique combien de pièces du même type se trouvent dans une

même unité de construction.

INDEX III

Indication du numéro de commande périmé de l'édition III.

Ce numéro ne doit plus être utilisé.

POUR VOS COMMANDES, PRECISEZ TOUJOURS LE NUMERO DE COMMANDE

ET LA DESCRIPTION DE LA PIECE.

Questo listino è stato maggiormente ampliato e gli elementi più complicati sono stati disegnati in scalazione. Il listino è suddiviso nelle seguenti colonne.

INDICE

I numeri d'indice corrispondono ai numeri nei disegni e figure.

NUMERO D'ORDI-

L'ordinazione dei pezzi dev'essere fatta solamente con questi numeri.

NAZIONE

DESCRIZIONE

Solo la definizione tedesca viene ritenuta come valida.

Per i materiali in plastica con 10 stesso numero si prega di dare anche il numero

del colore.

SERIE

Le tre colonne indicano per quale serie i mominati pezzi vengono usati. I pezzi che non possono essere usati per diverse serie sono contrassegnati con una (x)

tra parentesi. In questo caso si deve ordinare l'elemento completo.

NUMERO

Indicate la quantità di pezzi uguali che si trovano nello stesso elemento.

INDICE III

A scopo di paragone sono riportati i numeri dell'edizione III non più valida.

Si prega di non usare questo numero per ordinazioni.


PER OGNI ORDINAZIONE PRECISARE SEMPRE IL NUMERO DELL'ORDINAZIONE

E LA DESCRIZIONE DEI PEZZI DESIDERATI.

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI			IND. III
	CREEK WOMBER		<u> </u>		111	2	
		Koffer CARRYING CASE Valise					
	1.736. 825	Koffer komplett CASE BOTTOM COMPLETE Valise complète	×	x	x	1	
	1.736. 828-01	Kofferboden CASE BOTTOM Fond amovible de la valise	x	x	x	1	7001
	1.736. 828-03	Gummiring (Bodenbefestigung) RUBBER WASHER (CASE BOTTOM MOUNT) Rondelle de caoutchouc (fixation du fond)	x	x	x	4	7008
	21. 01.0458	Z - Schraube (Bodenbefestigung) MACHINE SCREW (CASE BOTTOM MOUNT) Vis M 4 (fixation du fond)	x	x	x	4	7009
	23. 01.1043	Unterlagscheibe für Befestigungsschraube WASHER FOR CASE BOTTOM MOUNT Rondelle pour dito	x	x	х	4	7010
	1.736. 830	Kofferdeckel kompl. CASE TOP CPLT. Couvercle de valise complet	x	x	x	1	7002
	1.736. 850-02	Verschlusshaken für Kofferdeckel LATCH CASE TOP Pêne de verrouillage du couvercle	x	х	x	2	7003
	1.736. 832	Koffermittelteil kompl. CASE MIDDLE SECTION CPLT. Corps de valise complet	x	х	х	1	7004
	1.736. 836	Rückwanddeckel, steckbar REAR PANEL COVER, SNAP FIT Cache amovible de la plaque de connexions	x			1	7005
	1.736. 837	Rückwanddeckel inkl. Rahmen, klappbar REAR PANEL COVER, HINGED, INCL. FRAME Idem (avec charnières et cadre)		x	x	1	7006
	1.736. 832-05	Bodennagel CASE FEET Rivet de la valise	x	х	x	4	7007
	1.736. 834	Stützwand (Chassis träger) CHASSIS MOUNTING BRACKET Paroi de support et de protection du chassis	х	x	x	2	7011
	20. 22.7306	Z - Blechschraube (Stützwandbefestigung) MOUNTING BRACKET SCREW Vis Parker pour dito	x	x	x	16	7012
· .	1.736. 832-04	Lautsprechergrill (Trapez) LOUDSPEAKER LATTICE (TRAPEZOID) Grille de haut - parleur (trapèze)	x			1	7013
	1.736. 832-08	Lautsprechergrill (Rechteck) LOUDSPEAKER LATTICE (RECTANGULAR) Grille de haut - parleur (rectangle)		x	x	1	7014


INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		SERI II		An Qu	IND. III
	33. 03.0101	Griffbeschlag CARRYING HANDLE MOUNTING BRACKET Socle de poignée	x	х	х	1	7015
:	28. 99.0106	Rohrniete RIVET, TUBULAR Rivet	x	х	х	2	7016
	1.736. 501-04	Unterlagscheibe WASHER Rondelle d'appui pour dito	x	х	x	2	7017
	33. 03.0102	Traggriff CARRYING HANDLE Poignée	x	x	x	1	7018
	21. 01.0455	Z - Schraube für Chassisbefestigung M 4x8 MACHINE SCREW M 4x8 (CHASSIS TO BRACKET) Vis M 4x8 de fixation du chassis	x	x	x	6	7019
		Deckplatte TOP PLATE Platine de recouvrement					
	1.736. 851	Deckplatte kompl. TOP PLATE CPLT. Platine de recouvrement complète		x	x		7021
		Deckplatte Serie I ersetzen durch Deckplatte 1.736.851 und Zählwerk 1.736.502-15 TOP-PLATE OF SERIES I TO BE REPLACED WITH TOP-PLATE 1.736.851 AND COUNTER 1.736.502-15 La platine série I est remplacée par la platine 1.736.851 et le nouveau compteur 1.736.502-15	x				7020
	21. 02.3357	LS - Schraube M 3x12 für Befestigung der Deckplatte MACHINE SCREW M 3x12, OVAL HEAD , FOR MOUNTING OF TOP - PLATE Vis goutte de suif M 3x12 de fixation pour dito	x	×	x	6	7022
·	1.736. 853	Abdeckkappe Andruckarm PLASTIC COVER FOR PRESSURE ROLLER Cache du galet presseur	x	x		1	7024
	1.736. 500-15	Abdeckkappe Andruckarm PLASTIC COVER FOR PRESSURE ROLLER Cache du galet presseur			x	1	7025
	1.736. 500-13	Abdeckkappe für Kopfträger (ohne REVOX – Schild) PLASTIC HEAD COVER (WITHOUT NAME PLATE) Cache du bloc de têtes (sans plaquette REVOX)	x	x		1	7026
	21. 02.3356	LS - Schraube M 3×10 MACHINE SCREW M 3×10 , OVAL HEAD Vis goutte de suif M 3×10	х	x		2	7028
·	43. 02.0101	REVOX Namensschild REVOX NAME - PLATE REVOX plaquette	x	x	x	2	7029

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION					IND.
	32		Ť	-			_
	1.736. 855	Abdeckkappe für Kopfträger (mit REVOX - Schild) PLASTIC HEAD COVER (WITH NAME PLATE) Cache du bloc de têtes (avec plaquette REVOX)			х	1	7027
	1.736. 500-04	Drehknopf grau (durchsichtig) GREY PLASTIC KNOB (TRANSPARENT) Bouton moleté transparent	x	x	x	4	7030
	1.736. 500-10	Filzscheibe FELT WASHER Rondelle de feutre	x	x	x	4	7031
	1.736. 861	Drehknopf grau Farb. No. 1035 GREY PLASTIC KNOB COLOR 1035- Bouton gris Couleur No.1035	x	x		4	7032
	1.736. 861	Drehknopf grau Farb. No. 6760 GREY PLASTIC KNOB COLOR 6760 Bouton gris couleur No. 6760			x	4	7033
	1.736. 791-01	Tastenknopf rot PUSH BUTTON RED Bouton poussoir rouge	x	х	x	2	7034
	1.736. 790-02	Tastenknopf schwarz PUSH BUTTON BLACK Bouton poussoir noir	x	x		2	7035
	1.736. 790-02	Tastenknopf grau PUSH BUTTON GREY Bouton poussoir gris		A THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY A	x	2	7036
	1.736. 851-02	Bedienungsschild ESCUTCHEON PLATE Plaquette d'indications pour potentiomètres	x	x	x	1	7041
	1.736. 851-03	Bedienungsschild Tasten ESCUTCHEON PLATE, PUSH BUTTONS Plaquette d'indications pour clavier	x	x	х	1	7042
	1.736. 180-01	VU - Meter VU - METER VU - mètre	x	x	x	2	7128
	1.736. 181	VU - Meter - Träger kompl. (Kunststoff) VU- METER MOUNTING BOARD (PAXOLIN) Support de VU - mètres complet (plastique)	x	x	x	1	
	1.736. 180-03	Abdeckhaube zu VU - Meter COVER, VU - METER Couvercle plexiglas pour VU - mètre	x	x	x	2	7129
	1.736. 180-02	Distanzrohr TUBULAR SPACER Entretoise	x	x	х	8	7130
	51. 02.0101	Anzeige - Lampe 7 V / 0,1 A PILOT LAMP 7 V / 0,1 A Lampe cadran 7 V / 0,1 A	x	x	×	4	7131
	1.736. 255	Lampenfassung kompl. (ohne Lampe) LAMPSOCKET CPLT. (WITHOUT LAMP) Douille complète pour dito (sans lampe)	x	x	x	2	7132



INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION	NC		ERI II			IND. III
A		Drucktastensatz PUSH BUTTON ASSEMBLY Bloc de touches						
	1.736. 550	Drucktastensatz kompl. PUSH BUTTON ASSY CPLT. Bloc de touches complet	Farb. No. 1035 COLOR 1035 couleur No. 1035	x	x		1	7140
	1.736. 550	Drucktastensatz kompl. PUSH BUTTON ASSY CPLT. Bloc de touches complet	Farb. No. 6760 COLOR 6760 couleur No. 6760			х	1	7141
	20. 21.7203	Z - Blechschraube (Drucktastensat SELF TAPPING SCREW (PUSH BUT Vis Parker (fixation du bloc de to	ION MOUNTING)	×	ж	x	4	7142
01	1.736. 578-02	Drucktaste grau PUSH BUTTON GREY Touche grise	Farb. No. 1035 COLOR 1035 couleur No. 1035	x	x		5	7143
01	1.736. 578-02	Drucktaste grau PUSH BUTTON GREY Touche grise	Farb. No. 6760 COLOR 6760 couleur No. 6760			x	5	7144
02	25. 16.1211	Spiralstift (Drucktastenbefestigung PUSH BUTTON RETAINING PIN Goupille de fixation pour dito	3)	x	ж	х	5	7145
	54. 04.0118	Diode (Funkenlöschung) (Diode auf Relaisträger Serie III) DIODE, NOISE SUPPRESSION (DIODE ON RELAY - SOCKET SERIE Diode de déparasitage (sur support de relais série III)	50 V / 100 mA 50 V / 100 mA S III) 50 V / 100 mA	x	ж	х	4	7146
	50. 04.0128	Schaltdiode SWITCHING DIODE Diode de commutation	50 V / 500 mA 50 V / 500 mA 50 V / 500 mA			x	1	
03	1.736. 587	Kontakt feststehend CONTACT, STATIONARY Contact fixe		×			26	7147
03	1.736. 592	Kontakt, feststehend CONTACT, STATIONARY Contact fixe			x	x	26	7148
	1.736. 591	Kipphebel kompl. PAXOLIN SWITCH LEVER Basculeur complet des contacts e	n Н	x	ж	x	5	7149
	1.736. 588	Kontakt H - Form MOVING H CONTACT Double contact en forme de H		×	x	x	8	7150
04	1.014. 300	Endschaltermagnet SOLENOID, PUSH BUTTON RELEAS Electro — aimant d'arrêt automatiq		×	x	x	1	7151
05	1.014. 910-01	Anker für alle Magnete SLUG, FOR ALL SOLENOID Noyau plongeur (pour tous les éle	ectro - aimants)	x	x	x	3	7152


INDEX	Bestellnummer	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI			IND.
INDEX	ORDER NUMBER	besomething / TAIL Distortificity	I	II	III	Qu	III
A							
06	1.736. 551-05	Blattfeder, Drucktastenverriegelung LEAF SPRING, LOCKING BAR Ressort de verrouillage des touches (lamelle)	x	×	х	3	7153
	1.736. 551-11	Kontaktzugfeder CONTACT SPRING Ressort de rappel des contacts en H (boudin)	x	x	x	8	7154
07	1.736. 551-07	Drucktastenfeder PUSH BUTTON SPRING Ressort de rappel des touches (boudin)	x	x	x	5	7155
	1.736. 150	Geschwindigkeitsumschalter kompl. SPEED SELECTOR SWITCH CPLT. Commutateur de vitesse complet	x	х	х	1	7156
	1.736. 151	Geschwindigkeitsumschalter kompl. 19/38 cms SPEED SELECTOR SWITCH CPLT. 7,5/15 ips Commutateur de vitesse complet 19/38 cms			x	1	
	1.736. 150-05	Segment Motor MOTOR WAFER Galette de commutation du moteur	x	x		1	7157
	1.736. 150-10	Segment Motor MOTOR WAFER Galette de commutation du moteur			x	1	7158
	1.736. 150-06	Segment Entzerrung EQUALIZATION WAFER Galette de commutation des corrections de courbe	x	x	x	1	7159
	1.736. 170	Aufnahmekanalumschalter kompl. RECORDING CHANNEL SELECTOR CPLT. Commutateur des canaux d'enregistrement complet	x	x	x	1	7160
	1.736. 170-03	Segment Oszillator OSZILLATOR WAFER Galette de commutation de l'oscillateur	x	x	x	1	7161
	1.736. 170-02	Segment Verstärker AMPLIFIER WAFER Galette de commutation des amplificateurs	x	x	x	1	7162
·							



INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI	E III	An Qu	IND. III
	ONDEN INGLIBER		П				
B		Capstan - Aggregat CAPSTAN DRIVE ASSEMBLY Agrégat du cabestan					
	1.736. 125	Capstanaggregat ohne Bandlaufaggregat 50 Hz CAPSTAN DRIVE ASSY WITHOUT HEAD SUPPORT 50 Hz Agrégat du cabestan sans bloc défilement 50 Hz	х	х	х	1	
	1.736. 126	Capstanaggregat ohne Bandlaufaggregat 60 Hz CAPSTAN DRIVE ASSY WITHOUT HEAD SUPPORT 60 Hz Agrégat du cabestan sans bloc défilement 60 Hz	x	x	×	1	
	1.736. 120	Capstanaggregat ohne Bandlaufaggregat 19/38 cms 50 Hz 4/8 pol CAPSTAN DRIVE ASSY WITHOUT HEAD SUPPORT 7,5/15 ips 50 Hz 4/8 pol Agrégat du cabestan sans bloc défilement 19/38 cms 50 Hz 4/8 pol			x	1	
	1.736. 122	Capstanaggregat ohne Bandlaufaggregat 19/38 cms 50 Hz 6/12 pol CAPSTAN DRIVE ASSY WITHOUT HEAD SUPPORT 7,5/15 ips 50 Hz 6/12 POL Agrégat du cabestan sans bloc défilement 19/38 cms 50 Hz 6/12 pol			х	1	
:01	22. 01.8040	Sechskantmutter M 4 HEXAGON NUT M 4 Ecrou 6 - pans M 4	x	x	x	4	
02	1.736. 125-01	Gewindebolzen THREADED MOUNTING STUD Boulon à double tige filetée M 4	х	x	x	4	7091
03		Capstan - Lagergehäuse Siehe Abschnitt CAPSTAN BEARING PLATE SEE SECT Berceau du cabestan Cf. alinéa					
04	1.736. 136	Kupplungsstreifen für Schraubbefestigung (für Motor mit 2 Mitnehmerbolzen) COUPLING STRIP FOR SCREW MOUNTING (FOR MOTOR WITH 2 COUPLING PINS) Couplage silicone pour fixation à vis (pour moteur à 2 tétons d'entraînement)	x	x	x	2	7090
	21. 01.0355	Z - Schraube dazu (M 3x8) MACHINE SCREW FOR ABOVE (M 3x8) Vis cylindrique pour dito (M 3x8)	×	ж	×	2	
04	1.736. 125-02	Kupplungsstreifen für Steckbefestigung (für Motor mit 4 Mitnehmerbolzen) COUPLING STRIP, PUSH - ON TYPE (FOR MOTOR WITH 4 COUPLING PINS) Couplage silicone à fixation par enfichage (pour moteur à 4 tétons d'entraînement)			x	4	

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI II		An Qu	IND. III
B 05	1.736. 134	Schwungmasse kompl. (für Motor mit 2 Mitnehmerbolzen) FLYWHEEL CPLT. (FOR MOTOR WITH 2 COUPLING PINS) Volant complet	x	х	x		7085
05	1.736. 135	(pour moteur à 2 tétons d'entraînement) Schwungmasse kompl. (für Motor mit 4 Mitnehmerbolzen) FLYWHEEL CPLT. (FOR MOTOR WITH 4 COUPLING PINS) Volant complet (pour moteur à 4 tétons d'entraînement			х	1	
06	1.736. 128-07	Sicherungsscheibe WASHER Rondelle de sécurité en matière synthetique	x	x	х	1	
07	37. 01.0110	Tellerfeder SPRING WASHER Rondelle - ressort	x	x	х	1	
08	22. 01.5060	Sechskantmutter HEXAGON NUT Ecrou 6 - pans	x	x	x	1	
09	1.736. 138-02	Mitnehmerbolzen (für Motor mit 2 Mitnehmerbolzen) COUPLING PIN (FOR MOTOR WITH 2 COUPLING PINS) Téton d'entraînement (pour moteur à 2 tétons)		x	x	2	7089
09	1.736. 140-02	Mitnehmerbolzen (für Motor mit 4 Mitnehmerbolzen) COUPLING PIN (FOR MOTOR WITH 4 COUPLING PINS Téton d'entraînement (pour moteur à 4 tétons)			x	4	
		Die Capstan - Motore unterscheiden sich durch die Anzahl der Mitnehmerbolzen. Alte Ausführung: 2 Mitnehmerbolzen und Kupplungs - streifen mit Schraubbefestigung. Neue Ausführung: 4 Mitnehmerbolzen und Kupplungs - streifen mit Steckbefestigung. Die Mitnehmerbolzen müssen separat bestellt werden. Two different types of capstan motors are used in the G 36 Old version: 2 Coupling pins and strips with screw mounting. New version: 4 Coupling pins and strips with push-on mounting. The coupling pins have to be ordered separately. Les moteurs de cabestan se différencient par le nombre des tétons d'entraînement. Ancienne exécution: 2 tétons et couplages silicone fixés par vix. Nouvelle exécution: 4 tétons et couplages silicone enfichables. Les tétons d'entraînement doivent être commandés indépendamment des moteurs.					
10	1.060. 060-01	Capstan - Motor 50 Hz Alt CAPSTAN - MOTOR 50 Hz OLD Moteur de cabestan 50 Hz Ancien	x	x	x	1	7079

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PAR	RT DESCRIPTION		ERII II		An Qu	IND.
B				,				
10	1.736. 141	Capstan - Motor CAPSTAN MOTOR Moteur de cabestan	50 Hz Neu 50 Hz NEW 50 Hz Nouveau			x	1	
	1.736. 140-01	Capstan - Motor CAPSTAN MOTOR Moteur da cabestan	60 Hz Alt 60 Hz OLD 60 Hz Ancien	x	ж	x	1	7080
	1.736. 142	Capstan - Motor CAPSTAN MOTOR Moteur de cabestan	60 Hz Neu 60 Hz NEW 60 Hz Nouveau			х	1	
	1.736. 140-05	Capstan - Motor CAPSTAN MOTOR Moteur de cabestan	50 Hz 7,5/15 ips 4/8 POL			ж	1	7081
10	1.736. 141	Capstan - Motor CAPSTAN MOTOR Moteur de cabestan	50 Hz 7,5/15 ips 6/12 POL			ж	1	
11	1.060. 052-01	Motor - Gehäuse MOTOR HOUSING Bâti du moteur		x	x	×	1	
12	21. 01.0455	Z - Schraube MACHINE SCREW Vis cylindrique	M 4x8 M 4x8 M 4x8	x	x	x	4	7092




C			gehäuse mit Achs G PLATE WITH SE stan avec axe							
	1.736. 128	Capstan – Lagergehäus CAPSTAN BEARING PLA Berceau de cabestan	ATE CPLT. WITH SHAFT		50 Hz 50 Hz 50 Hz	x	×	x	1	7 08
	1.736. 129	Capstan - Lagergehäus CAPSTAN BEARING PLA Berceau de cabestan	ATE CPLT. WITH SHAFT		60 Hz 60 Hz 60 Hz		x	x	1	70
01	1.736. 128-02	Capstanachse CAPSTAN SHAFT Axe de cabestan	50 Hz 50 Hz 50 Hz			(x)	(x)	x	1	70
	1.736. 129-02	Capstanachse CAPSTAN SHAFT Axe de cabestan	60 Hz 60 Hz 60 Hz				(x)	x	k	70
	1.736. 120-02	Capstanachse CAPSTAN SHAFT Axe de cabestan	50 Hz 19/38 cms 50 Hz 7,5/15 ips 50 Hz 19/38 cms	4/8	pol POL pol			x	1	
01	1.736. 122-02	Capstanachse CAPSTAN SHAFT Axe de cabestan	50 Hz 19/38 cms 50 Hz 7,5/15 ips 50 Hz 19/38 cms	6/12	2 pol 2 POL 2 pol			x	1	70
02	1.736. 128-08	Filzring FELT RING Rondelle de feutre	(Schmierung) (LUBRICATION) (lubrification)			x	x	x	1	

03	1.736.	128-06	Deckel GREASE CUP Capuchon	х	x	х	1	708
04	1.736.	130	Capstan - Lagergehäuse kompl. ohne Achse CAPSTAN BEARING PLATE WITHOUT SHAFT Berceau de cabestan complet sans axe	(x)	(x)	ж	1	
05	1.062.	351-03	Lagerscheibe oben THRUST WASHER, TOP Coussinet supérieur (auto - graisseur)	x	х	x	1	
06	1.736.	128-04	Filzscheibe FELT WASHER Rondelle feutre	x	х		1	

and the second of the second o

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI			IND. III
C	CADEN NOMBER		-			~	
06	1.736. 125-03	Anlaufscheibe, Kunststoffbelag LOW FRICTION WASHER, PLASTIC COATED Rondelle synthétique d'appui			x	1	
		soll für Capstan - Lagergehäuse mit Filzscheibe (1736.128-04) eine Anlaufscheibe mit Kunststoffbelag (1.736.125-03) Verwendung finden, so ist gleichzeitig auch die Stahlscheibe 1 mm (1.736.128-03) gegen eine Stahlscheibe 0,5 mm 1.736.125-04 zu ersetzen.					
		when replacing felt washer (1.736.128-04) with low friction washer (1.736.125-03) the steel shim 1 mm (1.736.128-03) has to be interchanged with a steel shim 1.736.125-04 of 0,5 mm thickness.					
		pour remplacer la rondelle de feutre (1.736.128-04) dans les berceaux de cabestan par une rondelle synthétique (1.736.125-03), il faut aussi remplacer la rondelle métallique de 1 mm (1.736.128-03) par une rondelle métallique de 0,5 mm (1.736.125-04).					
	1.736. 128-03	Stahlscheibe 1 mm STEEL SHIM 1 mm Rondelle métallique 1 mm	x	x		1	
	37. 02.0107	Tellerfeder EL 9 SPRING WASHER EL 9 Rondelle - ressort EL 9			x	1	
		Tellerfeder SPRING WASHER Rondelle – ressort	x	x		2	
07	24. 16.4240	Seeger - Innenring 24 TRUE - ARC RING 24 Circlips intérieur 24	x	x	x	1	



INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI			IND.
D		Bandlauf - Aggregat HEAD SUPPORT BLOCK Bloc de défilement					
	1.736. 227	Bandlaufaggregat 2 - Spur kompl. mit Tonköpfen ohne Andruckarm HEAD SUPPORT BLOCK CPLT. WITH 2 - TRACK HEADS WITHOUT PINCH - ROLLER ARM Bloc de défilement complet 2 - pistes avec têtes, sans bras de galet presseur	x	x	x		
·	1.736. 228	Bandlaufaggregat 4 - Spur kompl. mit Tonköpfen ohne Andruckarm HEAD SUPPORT BLOCK CPLT. WITH 4 - TRACK HEADS WITHOUT PINCH - ROLLER ARM Bloc de défilement complet 4 - pistes avec têtes, sans bras de galet presseur	х	х	х		
	1.736. 229	Bandlaufaggregat 2 - Spur kompl. mit Tonköpfen 19/38 cms 6/12 pol HEAD SUPPORT BLOCK CPLT. WITH 2 -TRACK HEADS 7,5/15 ips 6/12 POL Bloc de défilement complet 2 - pistes avec têtes, 19/38 cms 6/12 pol					
01	1.736. 226-01	Kopfleiste leer HEAD MOUNTING PLATE , BARE Plaque support des têtes	x	x	x	1	7076
	1.736. 226	Kopfleiste kompl. ohne Köpfe HEAD MOUNTING PLATE, CPLT. WITHOUT HEADS Plaque support des têtes complète sans têtes	х	х	x	1	
02	1.736. 224	Bandlaufchassis leer (inkl. 19/38 cms 4/8 pol) HEAD SUPPORT BLOCK BARE (INCL.7,5/15 ips 4/8 POL) Chassis de défilement vide (incl. 19/38 cms 4/8 pol)		x	x	1	-
02	1.736. 225	Bandlaufchassis leer 19/38 cms 6/12 pol HEAD SUPPORT BLOCK BARE 7,5/15 ips 6/12 POL Chassis de défilement, vide 19/38 cms 6/12 pol			x	1	
03	1.736. 226-02	Schlitzmutter (Kopfbefestigung) SLOTTED NUT (HEAD MOUNTING) Ecrou fendu de fixation des têtes	x.	х	x	3	7052
04	1.736. 226-05	Gewindestift spez. (Kopfhöheneinstellung) SCREW (VERTICAL ADJUSTER) Pointeau de hauteur des têtes	x	x	x	6	7054
05	1.736. 226-04	Schlitzmutter (Kopfhöheneinstellung) SLOTTED NUT (VERTICAL ADJUSTER) Ecrou de blocage pour dito	x	х	x	6	7053
06	22. 01.8026	Sechskantmutter M 2,6 HEXAGON NUT M 2,6 Ecrou 6 - pans M 2,6	х	х	x	6	7057
07	23. 01.1032	Unterlagscheibe WASHER Rondelle	x	x	x	6	
08	37. 01.0101	Tellerfeder 3,2 / 8 SPRING WASHER 3,2 / 8 Rondelle - ressort 3,2 / 8	x	x	x	12	7056

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		SER.			IND.
09	1.736. 226-07	Schwenkscheibe (Spalteinstellung) SPACER, AZIMUTH ADJUSTER Entretoise basculante d'azimutage	x	x	x	3	7 05 5
10	1.736. 222-01	Zentrierschraube (Kopfabdeckung geschraubt) HEAD BLOCK FIXING SCREW (SCREW - ON HEAD COVER) Vis de centrage du support des têtes (pour appareil à cache vissable)	x	х		2	7138
10	1.736. 222-09	Zentrierschraube (Kopfabdeckung gesteckt) HEAD BLOCK FIXING SCREW (PLUG - IN HEAD COVER) Vis de centrage du support des têtes (pour appareil à cache enfichable.)		-	x	2	7139
11	1.736. 222-07	Zwischenrohr TUBULAR SPACER Tube intermédiaire	x	x	x	2	
12	1.736. 222-04	Führungshaube TAPE GUIDE CUP Flasque inférieure ou supérieure du guide de bande	x	x	x	4	7133
13	1.736. 222-05	Bandumlenkrohr links TAPE GUIDE CENTRE PIECE LEFT Guide de bande gauche	x	x		1	7136
13	1.736. 221	Bandumlenkrohr links TAPE GUIDE CENTRE PIECE , LEFT Guide de bande gauche			x	1	7137
14	1.736. 222-06	Bandumlenkrohr rechts (mech. Endschalter) TAPE GUIDE CENTRE PIECE, RIGHT (MECH.AND SWITCH Guide de bande droit (arrêt automatique mécanique)	×	x		1	7134
14	1.027. 114	Bandumlenkrohr rechts (opt. Endschalter) TAPE GUIDE CENTRE PIECE , RIGHT OPT.AND SWITCH) Guide de bande droit (arrêt automatique optique)			x	1	7135
15	1.736. 222-08	Umlenkbolzen links (Serie I + II auch rechts) TAPE GUIDE POST, LEFT (SER. I + II ALSO RIGHT) Pivot externe de guidage gauche (et droit dans les séries I et II)	x	x	x	2	7037
16	1.736. 250	Umlenkbolzen rechts (opt. Endschalter) TAPE GUIDE POST, RIGHT (OPT. AND SWITCH) Pivot externe de guidage droit (arrêt automatique optiqu	e		x	1	7038
	57. 99.0132	Photowiderstand ORP 62 PHOTORESISTOR ORP 62 Photo - résistance ORP 62			x	1	7039
17	1.736. 222-03	Gewindebüchse THREADED BUSHING Manchon taraudé	x	x	x	2	
18	24. 16.1040	Sicherungsscheibe M 4 LOCK WASHER M 4 Rondelle Grower M 4	x	x	x	2	
19	21. 01.0456	Z - Schraube M 4x10 MACHINE SCREW M 4x10 Vis cylindrique M 4x10	x	x	x	2	
20	22. 01.8030	Sechskantmutter M 3 HEXAGON NUT M 3 Ecrou 6 - pans M 3	x	x	x	1	


INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI.			IND.
	ORDER WOMBER					~	
21	1.736. 232-01	Bolzen PIN Tige décolletée du pivot de guidage vertical du ruban	x	х	х	1	
22	1.736. 232-03	Führungsscheibe GUIDE WASHER Flasques de guidage	x	x	x	2	
23	1.736. 232-02	Distanzhülse SPACER Entretoise	x	x	х	1	
24	22. 01.8020	Sechskantmutter M 2 HEXAGON NUT M 2 Ecrou 6 - pans M 2	x	x	x	1	
21-24	1.736. 232	Bandführung kompl. TAPE GUIDE PIN CPLT. Pivot complet de guidage vertical du ruban	x	x	x	1	7058
25	1.020. 127	Justierplatte kompl. HEAD MOUNTING DISE CPLT. Assiete d'alignement complète	x	x	×	3	7051
26 27	1.736. 226-06	Abschirmtopf SHIELDING - CAN Pot de blindage	х	х	х	2	7 04 9
28	1.736. 501-04	Scheibe WASHER Rondelle	x	x	x	1	
29	1.017. 240	Löschkopf 2-Spur ERASE HEAD 2-TRACK Tête d'effacement 2-p. nachfolgende Pos. beachten ! CHECK SERIAL NUMBER OF	x	x	x	1	7043
	1.017. 300	Löschkopf 4-Spur RECORDER : ERASE HEAD 4-TRACK Attention aux positions suivantes Tête d'effacement 4-p.	x	x	x	1	7044
	1.017. 241	Löschkopf 2-Spur ERASE HEAD 2-TRACK ab Nr. / FROM NO. / Numéros Tête d'effacement 2-p. 69701 und höher / UP AND FOR / et			x	1	
29	1.017. 301	Löschkopf 4-Spur suivants ERASE HEAD 4-TRACK sowie für Nr. / AND FOR NO. Tête d'effacement 4-p. 60101-60700 65101-68500			x	1	
30	1.017. 360	Aufnahmekopf 2 - Spur RECORDING HEAD 2 - TRACK Tête d'enregistrement 2 - pistes	x	x	x	1	7 04 5
30	1.017. 380	Aufnahmekopf 4 - Spur RECORDING HEAD 4 - TRACK Tête d'enregistrement 4 - pistes	x	×	x	1	7046
31	1.017. 370	Wiedergabekopf 2 - Spur PLAYBACK HEAD 2 - TRACK Tête de reproduction 2 - pistes	×	x	x	1	7047
31	1.017. 390	Wiedergabekopf 4 - Spur PLAYBACK HEAD 4 - TRACK Tête de reproduction 4 - pistes	×	x	x	1	7048

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION	S I	ERI II	E III	An Qu	IND. III
32	1.736. 237-02	Distanzhülsen TUBULAR SPACER Entretoises			х	2	
33	21. 01.0356	Z - Schraube M 3x10 MACHINE SCREW M 3x10 Vis cylindrique M 3x10			х	2	
34	22. 01.8030	Sechskantmutter M 3 HEXAGON NUT M 3 Ecrou 6 - pans M 3			х	2	
35	1.736. 237-02	Distanzhülse TUBULAR SPACER Entretoise			х	1	
36	21. 01.0357	Z - Schraube M 3x12 MACHINE SCREW M 3x12 Vis cylindrique M 3x12			х	2	
37	1.736. 239	Endschalterplatte bestückt AUTO - STOP AMPLIFIER CPLT. Circuit imprimé d'arrêt automatique, monté			x	1	7063
	50. 03.0210	Transistor AC 124 TRANSISTOR AC 124 Transistor AC 124			x	1	7065
	50. 03.0421	Transistor RT 9448 TRANSISTOR RT 9448 Transistor RT 9448			x	1	7066
38	1.736. 237-01	Winkel MOUNTING BRACKET Equerre de fixation du circuit			x	1	
39	53. 99.0114	Lampenfassung E - 10 LAMP SOCKET Doille de lampe E - 10			x	1	7068
40	51. 99.0108	Glühlampe OSRAM 10 - 3644 (3,7 V / 0,3 A mit Linse) MINIATURE LAMP OSRAM 10 -3644 (3,7 V / 0,3 A WITH LENS) Lampe à incandescence OSRAM 10 - 3644 (3,7 V / 0,3 A avec lentille)			x	1	7067
41	1.736. 219	Bandabhebung alt TAPE LIFT LEVER OLD Cavaliers et levier de rappel du ruban ancien	x	x		1	7077
	24. 16.3032	dazu Benzingsicherung RETAINING RING FOR ABOVE Circlips pour dito	x	х		1	
41	1.736. 220	Bandabhebung neu TAPE LIFT LEVER NEW Cavaliers et levier de rappel du ruban nouveau			x	1	7078
42	24. 16.3023	Benzingsicherung RETAINING RING Circlips pour dito	x	x	х	1	

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION	S	ERI II	E III	An Qu	IND. III
43	23. 01.1032	Unterlagscheibe WASHER Rondelle pour dito			x	1	
44	1.736. 150-08	Distanzhülse TUBULAR SPACER Entretoise pour dito			x	1	
45 46	21. 01.0356	Z'- Schraube M 3x10 MACHINE SCREW M 3x10 Vis cylindrique M 3x10	x	x	x	2	7 04 0
47	24. 16.1030	Sicherungsscheibe M 3 LOCK WASHER M 3 Rondelle Grower M 3	x	x	x	4	a.
48	1.736. 500-05	Fangstift (Andruckarmabdeckung) MOUNTING LUG (PINCH ROLLER COVER) Fiche de fixation pour cache du galet presseur	x	x	x	2	7023
49	1.736. 500-06	Gewindeplatte THREADED PLATE Contre - plaquette taraudée du blindage	x	x	x	1	
50	1.736. 793	Abschirmung kompl. FACE SHIELD CPLT. Blindage complet	x	x	x	1	7050
51	21. 01.0203	Z - Schraube M 2x5 MACHINE SCREW M 2x5 Vis cylindrique M 2x5	x	x	x	2	·
52	1.736. 201	Andruckarm PINCH ROLLER ARM Bras du galet presseur	x	x	x	1	
53	1.736. 502-12	Scheibe (Kunststoff) PAXALIN WASHER Rondelle synthétique	x	x	x	1	
54	1.736. 502-09	Rückstellfeder RETURN SPRING Ressort de rappel du galet presseur	x	x	x	1 -	7110
55	24. 16.3032	Benzingsicherung RETAINING RING Circlips	x	x	x	1	
56	1.736. 200-04	Distanzscheibe (Teflon) TEFLON SPACER Rondelle (Teflon)	x	x	x	2	
57	1.736. 205	Andruckrolle kompl. PINCH ROLLER Galet presseur complet	x	x	x	1	7109
58	1.736. 200-03	Klemme für Andruckrollenachse CLIP, PINCH ROLLER CPLT. Circlips pour axe du galet presseur	x	x	x	1	7112
59	1.736. 501-06	Distanzscheibe SPACER Rondelle	x	x	x	1	7113
		,					

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		SER!			IND. III
	0,1221(1,01/1241)						
60	1.736. 200-02	Achse für Andruckrolle PINCH ROLLER SPINDLE Axe du galet presseur	x	x	x	1	7111
61	1.736. 275-01	Hebel LEVER Levier d'entraînement du galet presseur	x	x	x	1	
62	21. 59.6504	IS - Gewindestift M 5x6 ALLENSCREW M 5x6 Vis imbus sans tête M 5x6	х	х	х	2	
63	1.736. 275-05	Druckfeder COMPRESSION SPRING Ressort boudin à pression	x	x	x	1	
64	1.736. 275-03	Justiermutter ADJUSTING NUT Ecrou de réglage	x	x	x	1	
65	22. 01.8040	Sechskantmutter M 4 HEXAGON NUT M 4 Contre - écrou M 4	x	х	x	1	
66	1.736. 275-02	Spindel SPINDLE Tige filetée de traction	x	x	х	1	
67	1.736. 275-04	Zugbügel BRAKET Etrier intermédiaire	x	x	x	1	
68	1.014. 910-02	Spezialschraube SPECIAL SCREW Vis décolletée spéciale	x	x	x	1	
69	1.014. 910-01	Anker für alle Magnete SLUG, FOR ALL SOLENOIDS Noyau plongeur pour tous les électro — aimants	x	x	x	3	7114
70	1.736. 375	Andruckmagnet PINCH ROLLER SOLENOID Electro - aimant	x	х	x	1	7115
	(1.014. 300	Endschaltermagnet) PUSH BUTTON RELEASE SOLENOID) Electro - aimant arrêt automatique)	x	x	x	1	7151
	(1.736. 378	Bremsmagnet) BRAKE SOLENOID) Electro - aimant freins)	x	x	x	1	7107
71	22. 01.8040	Sechskantmutter M 4 für Andruck- und Bremsmagnet HEXAGON NUT M 4 FOR PINCH ROLLER AND BRAKE SOLENOID Ecrou 6 - pans M 4 pour électro-aimant de galet	x	x	x	4	
72	23. 01.2043	Ecrou 6 - pans M 4 pour électro-aimant de galet presseur et de freins Unterlagscheibe für Andruck- und Bremsmagnet FOR PINCH ROLLER AND BRAKE SOLENOID Rondelle pour électro-aimant de galet presseur et de freins	x	x	x	4	

INDEX	Bestellnummer	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI		IND. III
73	ORDER NUMBER 1.736. 375-01	Gewindebolzen für Andruck- und Bremsmagnet THREADED STUD FOR PINCH ROLLER AND BRAKE SOLENOID Boulon à double tige filetée pour électro-aimant de galet presseur et de freins			4	7116
*		Mechanischer Endschalter MECHANICAL AND OF TAPE SWITCH Arrêt automatique mecanique				
	1.736. 234	Bandendschalter kompl. Serie Nr. 35001 - 36500 END OF TAPE SWITCH CPLT. NO.35001 - 36500 Contact d'arrêt automatique cplt. série 35001 -36500	x		1	7059
	1.736. 234-02	Kontaktzugfeder Serie Nr. 35001 - 36500 CONTACT SPRING NO. 35001 - 36500 Ressort de rappel pour dito No. 35001 - 36500	x		1	7061
		Bandendschalter Serie No. 36501-inkl. Serie II END OF TAPE SWITCH SER. NO. 36501-INCL. SERIES II Contact d'arrêt automatique série I dés 36500 et série II				
74	21. 01.0354	Z - Schrauben M 3x6 MACHINE SCREW M 3x6 Vis cylindrique M 3x6	x	x	2	
75	1.736. 238	Banddruckschalter kompl. mit Montagewinkel TAPE PRESSURE SWITCH CPLT. WITH MOUNTING BRACKET Contacteur complet avec équerre de fixation	x	×	1	7060
76	1.736. 222-02	Endschalterbügel LEVER, AND OF TAPE SWITCH Palpeur (arrêt automatique)	×	ж	1	7062





		Bremssystem - Wickelmotoren BRAKES - SPOOLING MOTORS Freins et moteurs de rebobinage					
01	1.736. 794	Spulenteller - Untersatz kompl. TURNTABLE WITH SHAFT SECTION Plateau de bobine complet	×	×	x	2	7100
 02	21. 02.3355	LS - Schraube M 3x8 MACHINE SCREW OVAL HEAD M 3x8 Vis goutte de suif M 3x8	x	×	×	6	7104
03	1.736. 794-01	Führungshülse (Dreizack) SHAFT SECTION, UPPER Tricorne de blocage	x	x	×	2	7101
	1.736. 794-02	Schaftschraube SHAFT SCREW Vis de fixation pour dito	×	×	×	2	7102

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERII			IND. III
	1.736. 794-03	Druckfeder, zu Dreizack REEL LOCK SPRING Ressort de pression pour dito	x	x	х	2	7103
04	1.736. 360	Bremsrolle kompl. BRAKE DRUM CPLT. Tambour de frein complet	x			2	7096
04	1.736. 358	Bremsrolle kompl. BRAKE DRUM CPLT. Tambour de frein complet		x	x	2	7097
		Bremsbelag (Halbleinenband) per Meter lieferbar BRAKE LINING, AVAILABLE BY THE YARD Garniture de frein en fibre végétale (livrable au mètre)					
	1.736. 360-01	Spannfeder, Bremsrollenbefestigung MOUNTING SPRING, BRAKE DRUM Bague de serrage (fixation du tambour)	x	x	x		7098
05	1.736. 351	Bremsband kompl. mit Montagewinkel BRAKE BAND CPLT. WITH MOUNTING BRAKETS Bande de frein métallique complète (avec équerre de montage)	x	x	x	2	7105
06	1.736. 502-10	Bremszugfeder BRAKE TENSION SPRING Ressort de rappel de frein	x	x	x	2	7106
07	24. 16.3032	Benzingsicherung RETAINING RING Circlips	x	x	x	4	
08	20. 21.7153	Z - Blechschraube $4x \frac{1}{4}$ " SELF TAPPING SCREW $4x \frac{1}{4}$ " Vis Parker $4x \frac{1}{4}$ "	x	x	x	2	
09	1.736. 502-07	Winkel ANGLE BRACKET Equerre	x	x	x	2	
10	1.736. 502-14	Bremsgabel BRAKE RELEASE ARM Etrier de déblocage des freins	x	x	x	1	
11	1.736. 502-02	Zählerantriebsrolle COUNTER PULLEY Poulie d'entraînement du compteur	x	x	x	1	7127
12	1.736. 502-05	Distanzscheibe links und rechts 0,5 mm SHIM WASHER LEFT AND RIGHT 0,5 mm Rondelle du niveau droit ou gauche 0,5 mm	x	x	x	2	
	1.736. 502-04	Distanzscheibe 0,2 mm, für Höhenkorrektur der Bremsrolle (nach Bedarf) SHIM WASHER 0,2 mm FOR HEIGHT ADJUSTMENT OF BRAKE DRUM Rondelle d'ajustage du niveau du tambour 0,2 mm selon nécessité					
13	1.736. 502-17	Distanzhülse rechts TUBULAR SPACER RIGHT Entretoise droite	x	x	x	1	

INDEX	Bestellnummer	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI			IND. III
	ORDER NUMBER		1	11	111	Ųα	111
	1.736. 502-16	Distanzhülse links TUBULAR SPACER LEFT Entretoise gauche	x	x	x	1	
14	21. 01.0455	Z - Schraube M 4x8 MACHINE SCREW M 4x8 Vis cylindrique M 4x8	х	х	x	16	
15	1.736. 103-02	Gehäüse zu Wickelmotoren MOUNTING BRACKET, SPOOLING MOTOR Bâti de moteur de rebobinage		х	x	2	7095
16	1.736. 002-03	Wickelmotor 50 Hz SPOOLING MOTOR 50 Hz Moteur de rebobinage 50 Hz	x			1	7093
	1.736. 103-01	Wickelmotor 50 Hz SPOOLING MOTOR 50 Hz Moteur de rebobinage 50 Hz		х	x	1	7094
16	1.736. 515-01	Wickelmotor 60 Hz SPOOLING MOTOR 60 Hz Moteur de rebobinage 60 Hz		x	x	1	
17	1.736. 520	Laufwerkchassisblech kompl. MOTOR DECK CPLT. Platine (tôle emboutie complète		x	х	1	
	1.736. 521	Laufwerkchassisblech kompl. 19/38 cms MOTOR DECK CPLT. 7,5/15 ips Platine (tôle emboutie complète 19/38 cms			х	1	
	1.736. 378	Bremsmagnet BRAKE SOLENOID Electro – aimant des freins	x	×	х	1	7107
		Befestigung, für Bremsmagnet siehe Index B 71 - 73 MOUNTING STUD FOR BRAKE SOLENOID SEE INDEX B 71 - 73 Pour la fixation de cet électro - aimant, Cf. Index					7108
		B 71 - 73					
	59. 15.4209	Motorkondensator 2 μF Capstanmotor 50 Hz MOTOR CONDENSER 2 μF CAPSTAN MOTOR 50 Hz Condensateur de déphasage du moteur de cabestan 2 μF 50 Hz	x	x		1	7117
	59. 99.0154	Motorkondensator $2+0.5~\mu F$ Capstanmotor 50 Hz MOTOR CONDENSER $2+0.5~\mu F$ CAPSTAN MOTOR 50 Hz Condensateur de déphasage du moteur de cabestan $2+0.5~\mu F$ 50 Hz			x	2	7118
	59. 15.4309	Motorkondensator 3 μF Wickelmotor 50 Hz MOTOR CONDENSER 3 μF SPOOLING MOTOR 50 Hz Condensateur de déphasage du moteur de rebobinage 3 μF 50 Hz	ж	х		1	7119
	59. 15.4359	Motorkondensator 3,5 μF Wickelmotor 50 Hz MOTOR CONDENSER 3,5 μF SPOOLING MOTOR 50 Hz Condensateur de déphasage du moteur de rebobinage 3,5 μF 50 Hz			x	2	7120

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART	DESCRIPTION	ON			ERI			IND. III
	1.736. 002-08	Zählwerk TURNS COUNTER Compteur				x			1	7121
	1.736. 502-15	Zählwerk TURNS COUNTER Compteur		Farb. Nr. COLOR couleur No.	1035 1035 1035		x		1	7122
	1.736. 502-15	Zählwerk TURNS COUNTER Compteur		Farb. Nr. COLOR couleur No.	6760 6760 6760			х	1	7123
	1.736. 851-07	Fenster – Zählwerk LENS COUNTER Fenêtre plexi de prote	ction du cor	mpteur			x	x	1	7124
	31. 99.0101	Zählersaite BELT FOR COUNTER Courroie de compteur				x			1	7125
	31. 99.0106	Zählersaite BELT FOR COUNTER Courroie de compteur					х	x	1	7126
	1.736. 365	Bandzugumschalter TAPE TENSION SWITCH Commutateur de tension				x	х		1	7069
	1.736. 500-12	Bandzugumschalter - H TAPE TENSION SWITCH Levier pour dito		-	685 685 685	x	х		1	7070
	1.736. 500-12	Bandzugumschalter - H TAPE TENSION SWITCH Levier pour dito		-	6760 6760 6760	The same is a fair find that the fair of the same is a fair of the		x	1	7071
	1.094. 001	Relais Ser. No. RELAY SER. NOS. Relais série	35001 - 36 35001 - 36 35001 - 36	500					1	7072
	1.093. 002	Relais Ser. No. RELAY SER. NOS. Relais série	36501 - 48 36501 - 48 36501 - 48	400					1	7073
	1.093. 004	Relais Ser. No. RELAY SER. NOS. Relais série I dès		cl. Serie II CL. SER. II série II					1	7074
	56. 04.0112	Relais Ser. No. RELAY SER. NOS. Relais série	58001 - un 58001 - AN 58001 - et	D UP		ensement de proposition de la definition		x	1	7075
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					And a contact country of trees of the contact of th				






INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI II			IND. III
		Verstärker – Chassis AMPLIFIER – CHASSIS Chassis des amplificateurs					
01	59. 12.0103	Elco $3 \times 50~\mu F$ $350~V$ ELECTROLYTIE CONDENSER $3 \times 50~\mu F$ $350~V$ Condensateur électrolytique $3 \times 50~\mu F$ $350~V$	x	x	x	2	7163
02	59. 12.0106	Elco 3 x 600 μF 35 V ELECTROLYTIE CONDENSER 3 x 600 μF 35 V Condensateur électrolytique 3 x 600 μF 35 V	х	x	х	1	7164
03	70. 01.0131	Selengleichrichter B 30 C 1000 / 600 vergossen RECTIFIER B 30 C 1000 / 600 SEALED Redresseur au sélénium B 30 C 1000 / 600 moulé	x	x	ж	1	7165
04	70. 01.0102	Selengleichrichter B 250 C 100 RECTIFIER B 250 C 100 Redresseur au sélénium B 250 C 100	х			1	7166
04	70. 01.0161	SelengleichrichterB 250 C 100vergossenRECTIFIERB 250 C 100SEALEDRedresseur au sélénium B 250 C 100moulé		х	ж	1	7167
05,	70. 01.0121	Selengleichrichter B 30 C 250 RECTIFIER B 30 C 250 Redresseur au sélénium B 30 C 250	ж	ж	x	1	7168
06	1.736. 648	Netztransformator 50 Hz MAINS TRANSFORMER 50 Hz Transformateur d'alimentation 50 Hz	х	ж	ж	1	7169
	1.736. 654	Netztransformator 60 Hz MAINS TRANSFORMER 60 Hz Transformateur d'alimentation 60 Hz		ж	х	1	7170
06	1.736. 650	Netztransformator Semko MAINS TRANSFORMER SEMKO Transformateur d'alimentation Semko	ж	x	ж	1	7171
07	1.736. 660	Ausgangstransformer OUTPUT TRANSFORMER Transformateur de sortie	ж	ж	×	1	7172
09	1.736. 680	HF - Oszillator kompl. (ohne Röhre) BIAS OSCILLATOR CPLT. (LESS TUBE) Oszillateur HF complet sans tube	ж	×	ж	1	7173
10	1.736. 682	Oszillatorspule T 854, ohne Kern OSCILLATOR COIL T 854, LESS FERRITE HOUSING Bobine d'oscillateur T 854 sans pot de ferrite	ж	ж	ж	1	7174
		nachfolgende Pos. beachten! CHECK SERIAL NUMBER OF RECORDER! Attention aux positions suivantes	6				

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI II			IND. III
	1.736. 681	HF-Oszillator kompl. 2-Spur BIAS OSCILLATOR CPLT. 2-TRACK ab Nr. / FROM NO. / Oscillateur HF complet 2-pistes Numéros 69701			ж	1	
	1.736. 689	HF-Oszillator kompl. 4-Spur und höher / UP AND BIAS OSCILLATOR CPLT. 4-TRACK Oscillateur HF complet 4-pistes sowie für Nr. / AND FOR NO.			x	1	-
	1.736. 683	Oszillatorspule T 854 60101 - 60700 BIAS OSCILLATOR T 854 63101 - 68500 Bobine d'oscillateur T 854			x	1	
	61. 01.0163	Schalenkerne zu Oszillatorspule OSCILLATOR COIL HOUSING Pot de ferrite pour bobine d'oscillateur	ж	ж	х	2	7175
11	58. 20.1104	Potentiometer 100 k (P 10 + P 11) für Vormagnetisierung POTENTIOMETER 100 k (P 10 + P 11) BIAS ADJUST Potentiomètre 100 k (P 10 + P 11) pour réglage de prémagnétisation	x	x	×	2	7176
	59. 16.0122	Trimmer 20 - 150 pf. für HF - Oszillator TRIMMER CONDENSER 20 - 150 PF, BIAS OSCILLATOR Trimmer 20 - 150 pF pour oscillateur HF	x	х	x	1	7177
12	1.736. 480	Entzerrerplatte (Printplatte, kompl.) inkl. Trimm-pot und VU - Meter-Verstärker 2 - Spur 50 Hz EQUALIZER PANEL (PRINTED CIRCUIT CPLT.) INCL. TRIMM - POTMETER AND VU - METER AMPLIFIER 2 - TRACK 50 Hz Circuit imprimé de correction, y compris pot. ajustable et amplificateur des VU-mètres. 2 - pistes 50 Hz	x	x	x	1	7178
	1.736. 486	Entzerrerplatte kompl. 2-Spur 60 Hz NAB EQUALIZER PANEL CPLT. 2-TRACK 60 Hz NAB Circuit imprimé de correction cplt. 2-pistes 60 Hz NAB	x	x	x	1	
	1.736. 481	Entzerrerplatte kompl. 4-Spur 50 Hz EQUALIZER PANEL CPLT. 4-TRACK 50 Hz Circuit imprimé de correction cplt.4-pistes 50 Hz	x	x	х	1	
	1.736. 487	Entzerrerplatte kompl. 4-Spur 60 Hz NAB EQUALIZER PANEL CPLT. 4-TRACK 60 Hz NAB Circuit imprimé de correction cplt.4-pistes 60 Hz NAB	x	x	x	1	
12	1.736. 491	Entzerrerplatte kompl. 2-Spur 19/38 cms 50 Hz EQUALIZER PANEL CPLT. 2-TRACK 7,5/15 ips 50 Hz Circuit imprimé de correction cplt. 2-p. 19/38 cms 50 Hz		x	x	1	
13	58. 20.0504	Trimm-Potentiometer 500 K, VU - Meterverstärker TRIMM-POTMETER 500 K VU - METER AMPLIFIER Pot. ajustable 500 K Ω pour ampli des VÜ - mètres	x	x	x	2	7180
14	58. 20.0104	Trimm-Potentiometer 100 K, Uebersprechkomp. TRIMM-POTMETER 100 K, CROSS - TALK COMP. Pot. ajustable 100 K Ω de compensation de diaphonie			x	1	7181

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERI II	- 1		IND. III
15	1.736. 686	nachfolgende Pos. be- achten! Löschkopfersatzspule T 856 CHECK SERIAL NUMBER COIL, DUMMY HEAD LOAD T 856 Bobine de simulation de la tête d'effacement T 856 suivantes!	х	х	х	1	7182
	1.736. 687	Löschkopfersatzspule T 856 2-Spur COIL, DUMMY HEAD LOAD T 856 2-TRACK Bobine de simulation de la tête d'effacement T 856 2-p.			x	1	
15	1.736. 688	Löschkopfersatzspule T 856 4-Spur COIL, DUMMY HEAD LOAD T 356 4-TRACK Bobine de simulation de la tête d'effacement T 856 4-p.			х	1	
		ab Nr. / FROM NO. / Numèros 6901 und höher / UP AND FOR / et suivants sowie für Nr. / AND FOR NO. 60101-60700 63101-68500			-		
16	1.736. 684	HF - Filterspule, Aufnahmeverstärker T 855 BIAS REJECTION FILTER, RECORD T 855 Bobine d'arrêt HF T 855 pour amplificateur d'enregis- trement.	x	x	ж	2	7183
17	1.736. 720	HF- Filter, Wiedergabeverstärker T 899, kompl. mit 2 - Spulen (L 3 + L 4) BIAS REJECTION FILTER, PLAYBACK T 899 CPLT. WITH TWO COILS (L 3 + L 4) Bobine d'arrêt HF T 899 pour amplificateur de reproduction (complet avec 2 bobines L 3 + L 4)		x	х	1	7184
	1.736. 595-03	Schaltsegment (S 2) Abhörumschalter SWITCH WAFER (S 2)MONITOR SELECTOR Galette du commutateur S 2 (écoute)	x	х	х	1	7185
18	1.736. 400-09	Potentiometer (P2) 220 K. Abhörverstärker POTENTIOMETER (P2) 220 K MONITOR VOLUME Potentiomètre 220 K Ω P2 (puissance amplificateur final)	1	х	х	1	7186
	1.736. 695-04	Raster für Abhörumschalter SWITCH POSITIONER, MONITOR SELECTOR Support cranté du commutateur d'écoute	ж	х	x	1	7187
19	1.736. 400-09	Potentiometer (P 1) 220 K. Klangregelung POTENTIOMETER (P 1) 220 K, BASS CONTROL Potentiomètre 220 K Ω P 1 (tonalité)	х	x	х	1	7188
	1.736. 700-01	Schaltsegment (S 3, S 4) Eingangswahlschalter SWITCH WAFER (S 3, S 4) INPUT SELECTOR Galette du commutateur S 3 ou S 4 (entrées)	ж	x	x	2	7189
	1.736. 700-02	Raster, Eingangswahlschalter (S 3, S 4) SWITCH POSITIONER, INPUT SELECTOR (S 3, S 4) Support cranté du commutateur d'entrée	х	x	x	2	7190
20	1.736. 400-12	Potentiometer (P3, P4) 100 K, Aufnahmeregler POTENTIOMETER (P3, P4) 100 K RECORD LEVEL Potentiomètre 100 K Ω P3 ou P4 (entrées)	ж	×	ж	2	7191
08	55. 01.0101	Netzschalter MAINS SWITCH Interrupteur secteur	х	×	х	1	7192

INDEX	Bestellnummer ORDER NUMBER	Beschreibung / PART DESCRIPTION	S	ERI I TT	_	1	IND.
	ONDER WOMBER		Ė	11		2	111
	1.736. 863	Hohlwelle kompl. Netzschalter OUTER SHAFT EXTENSION CPLT. FOR MAINS SWITCH Rallonge tubulaire complète (interrupteur secteur)	ж	ж	ж	1	7205
	1.736. 870	Hohlwelle kompl. Eingangsumschalter Kanal I OUTER SHAFT EXTENSION CPLT. INPUT SELECTOR CH I Rallonge tubulaire complète (commutateur d'entrée canal I		ж	ж	1	7206
	1.736. 875	Hohlwelle kompl. Eingangsumschalter Kanal II OUTER SHAFT EXTENSION CPLT. INPUT SELECTOR CH II Rallonge tubulaire compl. (commutateur d'entrée canal II)	ж	ж	х	1	7207
	1.736. 880	Hohlwelle kompl. Verstärkerumschalter OUTER SHAFT EXTENSION CPLT. MONITOR SELECTOR Rallonge tubulaire cplt. (commutateur d'ampli de puissance)	x	ж	х	2	7208
	1.736. 400-03	Achsverlängerungen, innere lang IMER SHAFT EXTENSION, LONG Rallonge d'axe interne pour pot. (longeu)	ж	ж	ж	3	7209
	1.736. 400-02	Achsverlängerungen, innere kurz IMER SHAFT EXTENSION SHORT Rallonge d'axe interne pour pot. de tonalité (courte)	х	х	ж	1	7211
	1.736. 770-02	Lautsprecher AD 3800 M LOUDSPEAKER AD 3800 M Haut - parleur AD 3800 M	ж	ж	ж	1	7193
	1.736. 770	Lautsprecher kompl. mit Schallwand LOUDSPEAKER CPLT. WITH BAFFEE Haut - parleur cplt. avec planchette de fixation	ж	ж	ж	1	
	1.736. 501-04	Unterlagscheibe, Lautspecherwand WASHER, SPEAKER BAFFLE Rondelle de serrage pour dito	x	ж	ж	4	7194
	20. 21.7206	Z - Blechschraube SELF TAPPING SCREW Vis Parker pour dito	ж	x	ж	2	7195
	22. 01.8040	Sechskantmutter M 4 HEXAGON NUT M 4 Ecrou 6 - pans M 4 pour dito	x	ж	ж	2	7196
	20. 21.7305	Z - Blechschraube, Verbindung Ober- und Unterchassis SELF TAPPING SCREW, UPPER TO LOWER CHASSIS Vis Parker de fixation (platine mécanique - chassis électronique)	ж	ж	х	4	7197
	22. 16.2001	Blechmutter (Speed Nut) für Verbindungsschraube SPEED NUT FOR ABOVE Cavalier de serrage pour dito (Speed Nut)	ж	ж	х	4	7198

G



01	54. 02.0293	Doppel - Cinchbuchse DOUBLE PHONO SOCKET Prise Cinch double	×	x	×	5	7199
02	53. 01.0111	7 pol. Röhrenfassung (Fernsteuerung) REMOTE CONTROL SOCKET Prise de commande à distance (socle Heptal)	×	×	×	1	7200

INDEX	Bestellnummer	Beschreibung / PART DESCRIPTION		ERII			IND.	
	ORDER NUMBER		1		***	2	***	
03	58. 11.6473	Potentiometer 47 K für Diodeneingang POTENTIOMETER 47 K FOR DIODE INPUT Potentiomètre 47 KΩ (entrée diode)	x	x	х	2	7201	
04	53. 03.0121	Netzspannungswähler MAINS VOLTAGE SELECTOR Sélecteur de tension secteur	х	x	х	1	7202	
05	53. 03.0120	Spannungswählerknopf VOLTAGE SELECTOR KNOB Bouchon porte – fusible (sélecteur de tension)	x	x	x	1	7203	
	51. 01.0115	Sicherung 0,63 A / 220 V FUSE 0,63 A / 220 V Fusible 0,63 A / 220 V	x	x	x	1	7204	
	51. 01.0118	Sicherung 1,25 A / 110 V FUSE 1,25 A / 110 V Fusible 1,25 A / 110 V	x	x	х	1		
06	1.736. 400-10	Fernbedienungs - Blindstecker REMOTE CONTROL, DUMMY PLUG Bouchon de court - circuit (commande à distance)	x	х	x	1	7211	
07	54. 01.0113	Anschlussbuchse für Lautsprecher (mit Schalter) LONDSPEAKER SOCKET (WITH SWITCH) Prise de haut – parleur (avec interrupteur)	x	x	х	1		
		Werkzeuge und Servicehilfen TOOLS AND SERVICE - AIDS Outillage et accessoires						
		Outiliage et accessories						
		Bezugsband mit 4 Spur Justierteil nach IEC - Empfehlung CALIBRATION TAPE (FULL TRACK RECORDING) PER IEC RECOMMANDATION - WITH 4 TRACK ALIGMENT SECTION Bande de mesure avec plage d'ajustement 4 pistes selon recommandations IEC	x	х	x			
		Doppelschraubenzieher 337 - R DOUBLE SCREW DRIVE 337 - R Tournevis double d'alignement 337 - R	x	ж	х			
		Federwaage 0,5 kg SPRING SCALE 0,5 KG Peson 0,5 kg	x	ж	х			
		Federwaage 5,0 kg SPRING SCALE 5,0 KG Peson 5,0 kg	x	x	х			
		Stechschlüssel spez. für Capstanaggregat 8 mm NUT DRIVER 8 MM SPEC. FOR CAPSTAN ASSEMBLY Clé à tube spéc. pour agrégat de cabestan 8 mm	x					
		Kopfentmagnetisierungsspule 220 V HEAD DEMAGNETIZER 220 V Démagnétiseur de têtes 220 V	х	x	x			
				L		L		J